




MAXFINE
FMG FABBRICA
MARMI E GRANITI

iràs



MAXFINE
FMG FABBRICA
MARMI E GRANITI

300x150cm



ONICI

TRAVERTINO

MARMI

WOOD 240

CORTEN

ROADS

CHROMOCODE 3D

MAXFINE
FMG
FABBRICA
MARMI E GRANITI

29 COLORI E 2 SUPERFICI PER I TUOI PROGETTI

29 colours and 2 different surfaces to suit your designs.

29 couleurs et 2 surfaces pour vos projets.

29 Farben und 2 Oberflächen für ihre Entwürfe.

Trasversale e versatile per offrire al progetto il massimo delle possibilità compositive, **MAXFINE** è studiato per ampliare le destinazioni d'uso del gres porcellanato contemporaneo: lo spessore di soli 6 mm lo rende ideale per rivestire pareti e pavimenti, anche per aree a calpestio più forte come centri commerciali e zone di passaggio. **MAXFINE** apre nuove dimensioni all'architettura contemporanea poiché combina spessore ridotto e grandi formati, garantendo elevate prestazioni tecniche, una riduzione dei carichi sui solai e una qualità estetica mai vista prima. Le lastre che possono essere posate con una fuga minima, valorizzano gli spazi con effetti unici di continuità visiva.

Varied and versatile in order to offer the most compositional possibilities to the design, **MAXFINE** is studied to expand the intended use of the contemporary porcelain gres tiles: just 6 mm of thickness make it ideal for walls and flooring and also for high-traffic areas such as shopping malls and busy areas. **MAXFINE** opens new dimensions for contemporary architecture because it combines low thickness with large formats, guaranteeing high technical performances, a lower load on the floors, and an aesthetic quality never seen before. The slabs, which can be laid with a minimum joint, enhance the rooms with unique effects of visual continuity.

Transversal et versatile pour offrir au projet des possibilités de composition maximales, **MAXFINE** est étudiées pour varier les usages du grès cérame contemporain: seulement 6 mm d'épaisseur, idéal pour revêtir les murs et les sols, y compris pour des zones subissant des impacts plus forts comme les centres commerciaux et les zones de passage. **MAXFINE** ouvre de nouvelles dimensions à l'architecture contemporaine car il associe un épaisseur réduit et des grands formats, en garantissant des prestations techniques élevées, une réduction des charges sur les revêtements de sol et une qualité esthétique inédite. Les dalles qui peuvent être posées avec un espacement minimal valorisent les espaces avec des effets uniques de continuité visuelle.

MAXFINE, das so vielseitig und flexibel einsetzbare Material, das jeder Entwurfsidee ein Maximum gestalterischer Möglichkeiten bietet, ist mit der Vorgabe, mehr Einsatzgelegenheiten für das so aktuelle Feinsteinzeug zu schaffen, nur 6 mm für die Verwendung als Wand- und Bodenbelag, geeignet auch für sehr stark begangene Böden von Geschäftszentren und Durchgangszonen. **MAXFINE** eröffnet der zeitgenössischen Architektur neue Möglichkeiten, weil es dünne Schichtung mit großem Format kombiniert, hohe technische Leistungsfähigkeit aufweist, die Estriche weniger belastet und dazu eine nie zuvor gesehene Ästhetik bietet. Die Platten können mit engsten Fugen verlegt werden und werten den Raum mit einzigartig uniformer Ansicht auf.

6mm - $\frac{1}{4}$ " FLOOR/ WALL



LUCIDATA, PER RENDERE UNICI I TUOI AMBIENTI

With a high-gloss polished finish to guarantee unique interiors.

Lustrée, et polie pour des espaces uniques.

Auf Glanz geschliffen, um Ihre Räume einzigartig zu machen.

Nato da una tecnologia che rispetta l'ambiente, **MAXFINE** è un prodotto rigorosamente **made in Italy** con caratteristiche uniche al mondo: è il solo a presentare una superficie di grandi dimensioni a spessore ridotto e completamente lucidata e a garantire non soltanto un'incredibile qualità estetica, ma anche un'elevata resistenza alle sollecitazioni.

Born from a technology that respects the environment, **MAXFINE** is a product which is rigorously **Made in Italy** and which has characteristics that are unique in the world: it is the only one that displays a large surface area with reduced thickness and which is completely polished to guarantee not only an incredible aesthetic quality but also a high resistance to stress.

Né d'une technologie qui respecte l'environnement, **MAXFINE** est un produit 100 % **Made in Italy** avec des caractéristiques uniques au monde. C'est le seul à proposer une surface de grande dimension, à l'épaisseur réduite et entièrement lustrée. Outre une qualité esthétique incroyable, il offre une résistance élevée aux sollicitations.

Aus umweltfreundlicher Technologie hervorgegangen, ist **MAXFINE** ein Produkt von ausschließlich **Made in Italy** mit weltweit einzigartigen Eigenschaften. Als einziges zeigt es großformatige Flächen so dünn und mit völlig geschliffenen Oberflächen, wobei es nicht nur unglaublich ästhetisch wirkt, sondern auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen bietet.

MAXFINE APPLICAZIONI. Applications. Applications. Anwendungen

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

FLOORS AND WALLS - SOLS ET MURS - FUSSBÖDEN UND VERKLEIDUNGEN



Versatile e trasversale grazie all'ampia gamma di formati e di colori, con uno spessore di soli 6 mm, MaxFine è la soluzione ideale per pavimenti e rivestimenti.

Versatile and multi-functional thanks to the broad range of available sizes and colours, with a thickness of just 6mm, MaxFine is the perfect solution for floors and walls.

Polyvalent et varié, avec un vaste choix de formats et de couleurs, et ses six petits millimètres d'épaisseur, MaxFine est la solution idéale pour les sols et les murs.

Vielseitig und übergreifend dank des breiten Sortiments an Formaten und Farben, mit einer Stärke von nur 6 mm, MaxFine ist die ideale Lösung für Fußböden und Verkleidungen.

FACCIAE VENTILATE

VENTILATED FACADES - FAÇADES VENTILÉES - HINTERLÜFTETE FASSÄDEN



L'alto valore estetico e tecnico di MaxFine rende le lastre particolarmente adatte all'utilizzo per il rivestimento di facciate ventilate, garantendo resistenza e rispetto per l'ambiente anche nei grandi formati.

The high aesthetic and technical qualities of MaxFine make the slabs particularly suitable for the covering of ventilated facades, guaranteeing the utmost resistance and respect for the environment even in large sizes.

Extrêmement techniques et esthétiques, les dalles MaxFine sont parfaites pour le revêtement de façades ventilées car elles garantissent une excellente résistance et le plein respect de l'environnement, même dans les grands formats.

Der hohe ästhetische und technische Wert von MaxFine macht die Platten besonders geeignet für den Einsatz für hinterlüftete Fassaden, wobei Widerstandsfähigkeit und Schutz der Umwelt auch in den großen Formaten gewährleistet wird.

TOP

TOPS - PLANS DE TRAVAIL - ARBEITSPLATTEN



I top per cucine e bagni trovano in MaxFine la soluzione migliore per coniugare il prestigio estetico delle più raffinate pietre naturali alle caratteristiche di durevolezza, idrorepellenza e resistenza agli agenti chimici del gres porcellanato.

In MaxFine, kitchen and bathroom tops find the best solution to blend the aesthetic flair of the most refined natural stones and the technical features of porcelain stoneware, such as durability, water-proofing and resistance to chemicals.

Pour les plans de travail de cuisines et salles de bains, MaxFine est le meilleur moyen de joindre au prestige esthétique des pierres naturelles les plus raffinées les qualités du gres cérame telles que la durabilité, l'hydrofugation et la résistance aux agents chimiques.

Die Arbeitsplatten für Küchen und Bäder finden in MaxFine die beste Lösung, um das ästhetische Prestige der edelsten Natursteine mit den Eigenschaften der Langlebigkeit, Wasserfestigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien des Feinsteinzeugs zu kombinieren.

ARREDAMENTO E DESIGN

INTERIOR DECORATION and DESIGN - AMEUBLEMENT et DESIGN
EINRICHTUNG UND DESIGN



Personalizzazione e design: questi gli aspetti che rendono le lastre MaxFine un vero materiale da arredo, rivestendo tavoli, pareti divisorie, mobili ed armadi con libertà di composizione e semplicità di lavorazione grazie ai grandi formati in spessore ridotto.

Personalisation and design: these are the key aspects that make MaxFine slabs a decorating material, covering tables, partition walls, furniture and wardrobes with creative freedom and easy handling thanks to the large sizes with reduced thickness.

Grâce à leur personnalisation et à leur design, les dalles MaxFine peuvent être un véritable matériau de décoration et revêtir les tables, les cloisons, les meubles et les armoires avec la liberté de composition et la simplicité d'exécution que leur donnent les grands formats de faible épaisseur.

Individuelle Gestaltung und Design: Das sind die Aspekte, die die MaxFine Platten zu einem richtigen Einrichtungsmaterial machen, für die Verkleidung von Tischen, Trennwänden, Möbeln und Schränken mit freien Kombinationsmöglichkeiten und einfacher Bearbeitung, dank der großen Formate und der geringen Stärke.

PORTE

DOORS - PORTES - TÜREN



Sottile e robusta, versatile e unica nel suo genere, l'ampia gamma di prodotti MaxFine si presta a rivestire anche le porte a filo di ambienti raffinati e di prestigio, offrendo una continuità compositiva con le superfici circostanti.

Slim and strong, versatile and unique, the broad range of MaxFine products is perfect to cover even flush-fit doors in refined and prestigious venues, offering a continuous effect with the surrounding surfaces.

Mince et robuste, variée et unique en son genre, la vaste gamme de produits MaxFine peut également revêtir les portes de plain-pied dans des contextes raffinés et prestigieux, assurant une continuité esthétique avec les surfaces présentes.

Dünn und robust, vielseitig und einzigartig, das breite MaxFine Produktsortiment eignet sich auch für die plane Verkleidung von Türen in edlen und prestigereichen Umgebungen, wobei eine kombinationstechnische Kontinuität zu den umliegenden Oberflächen geboten wird.

INDUSTRIA NAVALE

MARINE INDUSTRY- INDUSTRIE NAVALE - SCHIFFBAUINDUSTRIE




La leggerezza delle lastre e le elevate prestazioni di MaxFine sono la risposta per gli impieghi navali, dove pavimenti e rivestimenti richiedono alte caratteristiche qualitative e valore estetico.

The lightness of the slabs and the excellent performance of MaxFine means that the tiles are perfect for applications connected with the marine industry, where floors and walls require top quality materials and aesthetic appeal.

La légèreté des dalles et les hautes performances de MaxFine sont la solution idéale pour les bateaux, où la qualité et l'esthétique des sols et des murs doivent avoir des caractéristiques excellentes.

Die Leichtigkeit der Platten und die hohen Leistungen von MaxFine sind die Antwort für den Einsatz im Schiffbau, bei dem Fußböden und Verkleidungen hohe Ansprüche an Qualität und ästhetischen Wert stellen.



ONICE

DI CAVA




ONICE PERLA

LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO


MXF
MADE IN ITALY



300x150 . 120"x60"



150x150 . 60"x60"



150x75 . 60"x30"



75x37.5
30"x15"



75x75 . 30"x30"


6mm FLOOR/WALL

ONICE



ONICE ORO

LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO



6mm FLOOR/WALL





14



Onice Perla 75x75 .30"x30" Lucidato

15



16



Onice Oro 300x150 . 120"x60" Lucidato
Onice Oro 75x75 . 30"x30" Lucidato


17



► Onice Perla 300x150 . 120"x60" Lucidato
Onice Perla 150x150 . 60"x60" Lucidato
◀ Onice Oro 300x150 . 120"x60" Lucidato





MXF
TRAVERTINO



6mm . $\frac{1}{4}$ "
SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE



300x150 . 120"x60"
150x150 . 60"x60"
150x75 . 60"x30"
75x75 . 30"x30"
75x37,5 . 30"x15"



TRAVERTINO




TRAVERTINO


LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO




300x150 . 120"x60"



150x150 . 60"x60"



150x75 . 60"x30"



75x37,5
30"x15"



75x75 . 30"x30"

6mm FLOOR/WALL

DI CAVA


DI FABBRICA





Travertino 300X150 . 120"x60" Prelucidato
Wood240 Black 240X20 . 96"x8" Naturale





MARMI

ALPS
HEART

LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO




MXF
MADE IN ITALY




300x150 . 120"x60"



150x150 . 60"x60"



150x75 . 60"x30"



75x37,5
30"x15"

75x75 . 30"x30"



6 mm FLOOR/WALL

MARMI




THASSOS

LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO



6 mm FLOOR/WALL



MARMI

DI CAVA



CALACATTA

LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO


MXF
MADE IN ITALY




300x150 . 120"x60"

MXF
MADE IN ITALY


300x100 . 120"x40"




150x150 . 60"x60"



100x100 . 40"x40"



150x75 . 60"x30"



75x37.5

30x15



75x75

30x30


6mm FLOOR/WALL



Guardare alla natura con l'occhio dell'avanguardia tecnologica è la missione di FMG Fabbrica Marmi e Graniti, finalizzata a produrre materiali che rappresentino il massimo della bellezza, garantendo una disponibilità che la pietra in natura non potrebbe offrire. Nascono così Block A e Block B, due versioni del marmo Calacatta che possiedono un'eleganza inedita, fatta di cura per il particolare e di attenzione alla qualità estetica che non si esaurisce mai. I blocchi sono l'espressione della bellezza della "venatura marmorea ideale", ricercata con una grande attenzione per il dettaglio e fermata nella materia ceramica tecnica in due versioni speculari fra loro. Oltre all'uso tradizionale a pavimento e rivestimento, la lastra di 6 mm dà l'opportunità di vestire i top di bagni e cucine, di realizzare porte e altri componenti che necessitano di interventi personalizzati, con la certezza di aver scelto la vena migliore.



CALACATTA
Block A
Block B



6mm . $\frac{1}{4}$ "

SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STARKE

300x150 . 120"x60"

The FMG Fabbrica Marmi e Graniti mission is to look at nature through the eyes of the technological state of the art, with the aim of producing material performing the highest beauty level, granting the availability that natural stone is unable to provide. The outcome is Block A and Block B, two versions of Calacatta marble, with an outstanding elegance made of attention to details and focus on aesthetical features which never ends.

The blocks provide all the beauty of the "ideal marble vein patterning", pursued with the utmost attention to detail and expressed in ceramics in two mirror-image versions. Further to the conventional use as a floor and wall covering, the 6 mm slab is also suitable for cladding bathroom counters and kitchen worktops and for creating doors and other components which require customised styling, with the certainty of choosing the finest vein, every time.

The mission de FMG Fabbrica Marmi e Graniti est d'observer la nature sous le regard de l'avant-garde technologique. La Société a pour objectif de fabriquer des matériaux qui subliment l'esthétique et de garantir une disponibilité que la pierre naturelle ne saurait pas en mesure d'offrir.

Telles sont les prémisses de Block A et Block B, deux versions du marbre Calacatta qui affichent une élégance extraordinaire, reposant sur le soin du détail et sur une qualité esthétique infinie. Les blocs expriment la beauté des « veines marmoréennes parfaites », peaufinées dans le moindre détail et figées dans la céramique technique pour donner corps à deux produits spéculaires. La dalle de 6 mm peut non seulement être posée, comme à l'accoutumée, sur les sols et les murs, mais elle peut aussi habiller les plans de toilette et de travail, composer des portes et d'autres éléments personnalisés. La veine sera toujours la meilleure.

Die Natur aus der Perspektive des technischen Fortschritts betrachten. So lautet die Mission von FMG Fabbrica Marmi e Graniti bei der Herstellung von Materialien, die Ästhetik in höchster Vollendung mit einer immensen Vorrichtigkeit vereinen, wie sie der Naturstein nicht bieten kann. Unter diesem Zeichen entstehen Block A und Block B, zwei Versionen des Calacatta-Marmors von außergewöhnlicher Eleganz mit sorgfältig ausgearbeiteten Details und einer überzeugenden optischen Qualität.

Die Blöcke bringen die Schönheit dem "idealen Marmoräderung" zum Ausdruck, die mit großer Liebe zum Detail gestaltet und in der technischen Keramik von zwei spiegelgleichen Versionen festgehalten ist.

Neben der klassischen Verwendung als Boden- und Wandbelag eignet sich die 6 mm starke Platte aufgrund ihrer herrlichen Äderung auch als Waschtisch- oder Arbeitsplatte für Bad bzw. Küche sowie für die individuelle Gestaltung von Türen oder anderen Einrichtungskomponenten.




MARMI


BIANCO
VENATO
EXTRA

LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO





BIANCO VENATO EXTRA Block A Block B



6mm . $\frac{1}{4}$ "
SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

300x150 . 120"x60"

Guardare alla natura con l'occhio dell'avanguardia tecnologica è la missione di FMG Fabbrica Marmi e Graniti, finalizzata a produrre materiali che rappresentino il massimo della bellezza, garantendo una disponibilità che la pietra in natura non potrebbe offrire. Nascono così Block A e Block B, due versioni del marmo Calacatta che possiedono un'eleganza inedita, fatta di cura per il particolare e di attenzione alla qualità estetica che non si esaurisce mai. I blocchi sono l'espressione della bellezza della "venatura marmorea ideale", ricercata con una grande attenzione per il dettaglio e fermata nella materia ceramica tecnica in due versioni speculari fra loro. Oltre all'uso tradizionale a pavimento e rivestimento, la lastra di 6 mm dà l'opportunità di vestire i top di bagni e cucine, di realizzare porte e altri componenti che necessitano di interventi personalizzati, con la certezza di aver scelto la vena migliore.

The FMG Fabbrica Marmi e Graniti mission is to look at nature through the eyes of the technological state of the art, with the aim of producing material performing the highest beauty level, granting the availability that natural stone is unable to provide. The outcome is Block A and Block B, two versions of Calacatta marble, with an outstanding elegance made of attention to details and focus on aesthetical features which never ends.

The blocks provide all the beauty of the "ideal marble vein patterning", pursued with the utmost attention to detail and expressed in ceramics in two mirror-image versions. Further to the conventional use as a floor and wall covering, the 6 mm slab is also suitable for cladding bathroom counters and kitchen worktops and for creating doors and other components which require customised styling, with the certainty of choosing the finest vein, every time.

La mission de FMG Fabbrica Marmi e Graniti est d'observer la nature sous le regard de l'avant-garde technologique. La Société a pour objectif de fabriquer des matériaux qui subliment l'esthétique et de garantir une disponibilité que la pierre naturelle ne saurait pas en mesure d'offrir.

Telles sont les prémisses de Block A et Block B, deux versions du marbre Calacatta qui affichent une élégance extraordinaire, reposant sur le soin du détail et sur une qualité esthétique infinie. Les blocs expriment la beauté des « veines marmoréennes parfaites », peaufinées dans le moindre détail et figées dans la céramique technique pour donner corps à deux produits spéculaires. La dalle de 6 mm peut non seulement être posée, comme à l'accoutumée, sur les sols et les murs, mais elle peut aussi habiller les plans de toilette et de travail, composer des portes et d'autres éléments personnalisés. La veine sera toujours la meilleure.

Die Natur aus der Perspektive des technischen Fortschritts betrachten. So lautet die Mission von FMG Fabbrica Marmi e Graniti bei der Herstellung von Materialien, die Ästhetik in höchster Vollendung mit einer immensen Vorrichtigkeit vereinen, wie sie der Naturstein nicht bieten kann. Unter diesem Zeichen entstehen Block A und Block B, zwei Versionen des Calacatta-Marmors von außergewöhnlicher Eleganz mit sorgfältig ausgearbeiteten Details und einer überzeugenden optischen Qualität.

Die Blöcke bringen die Schönheit dem "idealen Marmoräderung" zum Ausdruck, die mit größter Liebe zum Detail gestaltet und in der technischen Keramik von zwei spiegelgleichen Versionen festgehalten ist.

Neben der klassischen Verwendung als Boden- und Wandbelag eignet sich die 6 mm starke Platte aufgrund ihrer herrlichen Äderung auch als Waschtisch- oder Arbeitsplatte für Bad bzw. Küche sowie für die individuelle Gestaltung von Türen oder anderen Einrichtungskomponenten.



MARMI

STATUARIO
VENATO


LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO




MXF
MADE IN ITALY



300x150 . 120"x60"



150x150 . 60"x60"



150x75 . 60"x30"



75x37,5
30"x15"

75x75 . 30"x30"

6mm FLOOR/WALL

MARMI

**CREMA
MARFIL
EXTRA**



LUCIDATO E SQUADRATO
PRELUCIDATO E SQUADRATO


MXF
MADE IN ITALY




300x150 . 120"x60"




300x100 . 120"x40"



150x150 . 60"x60"



100x100 . 40"x40"



150x75 . 60"x30"



75x37,5
30"x15"

75x75 . 30"x30"

6mm FLOOR/WALL



Bianco Venato Extra 300x150 - 120"x60" Lucidato



Bianco Venato Extra 300x150 - 120"x60" Lucidato



Alps Heart 300x150 . 120"x60" Lucidato



Crema Marfil Extra 300x150 . 120"x60" Lucidato



Statuario Venato 300x150 , 120"x60" Lucidato
Wood240 Beige 240x20 . 96"x8" Naturale



► Wood240 Beige 240x20 . 96"x8" Naturale
◀ Statuario Venato 300x150 . 120"x60" Lucidato





Thassos 300x150 . 120"x60" Lucidato



Calacatta 300x150 - 150x150 . 60"x60" Lucidato . Wood240 Beige 240x20 . 96"x8" Naturale



► Wood240 Beige 240x20 . 96"x8" Naturale
◀ Calacatta 300x150 . 120"x60" Lucidato
Calacatta150x150 . 60"x60" Lucidato
Wood240 Beige 240x20 . 96"x8" Naturale



Statuario Venato 300x150 . 120"X60". 150x150 . 60"X60" . 150x75 . 60"X30" Lucidato





► Statuario Venato 300x150 . 120"x60" Lucidato
◀ Statuario Venato 300x150 . 120"x60" Lucidato





► Crema Marfil Extra 300x150 . 120"x60" Lucidato
Crema Marfil Extra 150x150 . 60"x60" Lucidato
◀ Statuario Venato 300x150 . 120"x60" Prelucidato





DF m ad eh TVKYRSVZ xy

Calacatta 300x150 . 120"x60" Lucidato - WOOD240 Brown 240x20 . 96"x8" Naturale





Thassos 150x75 . 60"x30" Lucidato . Wood240 Black 240x20 . 96"x8" Naturale



Statuario Venato 300x150 . 120"x60" . 150x150 . 60"x60" Lucidato




PIETRE




**LAVICA
PEARL**

NATURALE E SQUADRATO



6mm FLOOR/WALL



PIETRE


DI CAVA



DI FABBRICA

LAVICA
BEIGE

NATURALE E SQUADRATO





100x100 . 40°x40°

6 mm FLOOR/WALL

PIETRE

**LAVICA
GREY**

NATURALE E SQUADRATO



100x100 . 40°x40°

6mm FLOOR/WALL



PIETRE


DI CAVA



DI FABBRICA

**LAVICA
DARK**

NATURALE E SQUADRATO



100x100 . 40°x40°

6 mm FLOOR/WALL

PIETRE


DI CAVA



DI FABBRICA

**LAVICA
BLACK**

NATURALE E SQUADRATO



100x100 . 40"x40"


6 mm FLOOR/WALL



Lavica Pearl 100x100 . 40"x40" Naturale - Lavica Black 100x100 . 40"x40" Naturale

Lavica Beige 100x100 . 40"x40" Naturale - Lavica Dark 100x100 . 40"x40" Naturale





6mm . $\frac{1}{4}$ "
SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

240x20 . 96"x8"

WHITE



BEIGE



BROWN



PEARL




BLACK



WO240

WHITE

NATURALE E SQUADRATO




240x20 . 96"x8"

6mm FLOOR/WALL

WO240

BEIGE

NATURALE E SQUADRATO



240x20 . 96"x8"

6mm FLOOR/WALL



WO_{OD}240

BROWN

NATURALE E SQUADRATO




240x20 . 96"x8"

6mm FLOOR/WALL

WOOD240

PEARL

NATURALE E SQUADRATO



240x20 . 96"x8"




6mm FLOOR/WALL

WOOD240

BLACK

NATURALE E SQUADRATO



240x20 . 96"x8"

6mm FLOOR/WALL



Wood240 White 240x20 . 96"x8" . Brown 240x20 . 96"x8" Naturale

102



103



Wood240 Brown 240x20 . 96"x8" Naturale

Wood240 Pearl 240x20 . 96"x8" Naturale - Roads Dark Depth 300x150 . 120"x60" Naturale






► Wood240 Black 240x20 . 96"x8" Naturale
◀ Wood240 Brown 240x20 . 96"x8" Naturale







Wood240 White 240x20 . 96"x8" Naturale




6mm . $\frac{1}{4}$ "
SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

300x150 . 120"x60"
150x150 . 60"x60"
150x75 . 60"x30"
75x75 . 30"x30"
75x37,5 . 30"x15"



75x37,5

75x75



CORTEN



LAPPATO E SQUADRATO
NATURALE E SQUADRATO



300x150 . 120"x60"



150x150 . 60"x60"



150x75 . 60"x30"



75x37.5
30"x15"



75x75 . 30"x30"

6mm FLOOR/WALL



Corten 300x150 . 120"x60" Lappato



Corten 300x150 . 120"x60" Naturale ▶
Titanium white 150x150 . 60"x60" Lucidato






► Corten 300x150 . 120x60" Naturale
◀ Corten 300x150 . 120x60" Naturale





MXF
Roads



6mm . 1/4"
SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

300x150 . 120"x60"

150x150 . 60"x60"

150x75 . 60"x30"

100x100 . 40"x40" White Purity . Grey Calm . Dark Depth

75x75 . 30"x30"

75x37,5 . 30"x15"

240x120 . 96"x48" White Purity . Sand Hearth . Coffee Truth . Dark Depth

120x120 . 48"x48" White Purity . Sand Hearth . Coffee Truth . Dark Depth

75x37,5

75x75

150x75

100x100

300x150

240x120

120x120

WHITE PURITY

SAND HEARTH

TURTLE BLAZE

PEARL MIND


GREY CALM

COFFEE TRUTH

DARK DEPTH

WHITE PURITY

NATURAL MXF





6mm FLOOR/WALL



SAND HEARTH


NATURAL MXF



6mm FLOOR/WALL

TURTLE BLAZE


NATURAL MXF



6mm FLOOR/WALL

PEARL MIND

NATURAL MXF






6mm FLOOR/WALL

Roads

GREY
CALM




NATURAL MXF



6mm FLOOR/WALL

COFFEE TRUTH

NATURAL MXF



6 mm FLOOR/WALL

DARK DEPTH


NATURAL MXF



300x150 . 120"x60"




240x120 . 96"x48"



150x150 . 60"x60"



120x120 . 48"x48"



150x75 . 60"x30"



100x100 . 40"x40"



75x37,5
30"x15"



75x75 . 30"x30"

6 mm FLOOR/WALL



Roads Turtle Blaze 300x150 . 120"x60" Natural MXF . Roads Coffee Truth 75x37,5 . 30"x15" Natural MXF



Roads Sand Heart 300x150 . 120"x60" . Roads Sand Heart 150x150 . 60"x60" Natural MXF



Roads Coffee Truth 240x120 . 96"x48" Natural MXF

Roads Dark Depth 300x150 . 120"x60" . Roads Dark Depth 150x150 . 60"x60" Natural MXF







Roads Grey Calm 150x150 . 60"x60" . Roads Grey Calm 300x150 . 120"x60" Natural MXF



► Roads White Purity 75x75 . 30"x30" Natural MXF
◀ Pearl Mind 300x150 . 120"x60" Natural MXF





6mm . $\frac{1}{4}$ "
SPESORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

300x150 . 120"x60"
150x150 . 60"x60"
150x75 . 60"x30"
100x100 . 40"x40"
75x75 . 30"x30"
75x37,5 . 30"x15"

100x100
NEW

300x150

150x150

150x75

75x37,5
75x75

TITANIUM WHITE

IVORY BLACK



Chromocode 3D Ivory Black 150x150 . 60"x60" Naturale
Chromocode 3D Titanium White 150x150 . 60"x60" Naturale

Chromocode 3D Titanium White 300x150 . 120"x60"
Chromocode 3D Ivory Black 300x150 . 120"x60"



MAXFINE



ONICE	300x150 120'x60' 6 mm	150x150 60'x60' 6 mm	300x100 120'x40' 6 mm	100x100 40'x40' 6 mm	150x75 60'x30' 6 mm	75x75 30'x30' 6 mm	75x37,5 30'x15' 6 mm	
ONICE PERLA	LUCIDATO	L315290MF6	L150290MF6	-	-	L175290MF6	L75290MF6	L737290MF6
	PRELUCIDATO	P315290MF6	P150290MF6	-	-	P175290MF6	P75290MF6	P737290MF6
ONICE ORO	LUCIDATO	L315289MF6	L150289MF6	-	-	L175289MF6	L75289MF6	L737289MF6
	PRELUCIDATO	P315289MF6	P150289MF6	-	-	P175289MF6	P75289MF6	P737289MF6

TRAVERTINO

TRAVERTINO	LUCIDATO	L315288MF6	L150288MF6	-	-	L175288MF6	L75288MF6	L737288MF6
	PRELUCIDATO	P315288MF6	P150288MF6	-	-	P175288MF6	P75288MF6	P737288MF6

MARMI

ALPS HEART	LUCIDATO	L315297MF6	L150297MF6	-	-	L175297MF6	L75297MF6	L737297MF6
THASSOS	PRELUCIDATO	P315297MF6	P150297MF6	-	-	P175297MF6	P75297MF6	P737297MF6
	LUCIDATO	L315189MF6	L150189MF6	L310189MF6	L100189MF6	L175189MF6	L75189MF6	L737189MF6
STATUARIO VENATO	PRELUCIDATO	P315189MF6	P150189MF6	P310189MF6	P100189MF6	P175189MF6	P75189MF6	P737189MF6
	LUCIDATO	L315106MF6	L150106MF6	-	-	L175106MF6	L75106MF6	L737106MF6
CALACATTA	PRELUCIDATO	P315106MF6	P150106MF6	-	-	P175106MF6	P75106MF6	P737106MF6
	LUCIDATO	L315265MF6	L150265MF6	L310265MF6	L100265MF6	L175265MF6	L75265MF6	L737265MF6
CALACATTA BLOCK-A	PRELUCIDATO	P315265MF6	P150265MF6	P310265MF6	P100265MF6	P175265MF6	P75265MF6	P737265MF6
	LUCIDATO	L315268MF6	-	-	-	-	-	-
CALACATTA BLOCK-B	PRELUCIDATO	P315268MF6	-	-	-	-	-	-
	LUCIDATO	L315267MF6	-	-	-	-	-	-
BIANCO VENATO EXTRA	PRELUCIDATO	P315267MF6	-	-	-	-	-	-
	LUCIDATO	L315300MF6	L150300MF6	-	-	L175300MF6	L75300MF6	L737300MF6
BIANCO VENATO EXTRA BLOCK-A	PRELUCIDATO	P315300MF6	-	-	-	-	-	-
	LUCIDATO	L315301MF6	-	-	-	-	-	-
BIANCO VENATO EXTRA BLOCK-B	PRELUCIDATO	P315301MF6	-	-	-	-	-	-
	LUCIDATO	L315302MF6	-	-	-	-	-	-
CREMA MARFIL EXTRA	PRELUCIDATO	P315302MF6	-	-	-	-	-	-
	LUCIDATO	L315298MF6	L150298MF6	L310298MF6	L100298MF6	L175298MF6	L75298MF6	L737298MF6
	PRELUCIDATO	P315298MF6	P150298MF6	P310298MF6	P100298MF6	P175298MF6	P75298MF6	P737298MF6


FORMATI - COLORI - CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATS - COLOURS - TECHNICAL FEATURES

FORMATES - COULEURS - CARACTERISTIQUES TECNIQUES

FORMATS - FARBEN - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MAXFINE




PIETRE		300x150 120x60' 6 mm	150x150 60x60' 6 mm	100x100 40x40' 6 mm	150x75 60x30' 6 mm	75x75 30x30' 6 mm	75x37,5 30x15' 6 mm	240x20 96x8' 6 mm
LAVICA PEARL	NATURALE	-	-	P100303MF6	-	-	-	-
LAVICA BEIGE	NATURALE	-	-	P100306MF6	-	-	-	-
LAVICA GREY	NATURALE	-	-	P100304MF6	-	-	-	-
LAVICA DARK	NATURALE	-	-	P100305MF6	-	-	-	-
LAVICA BLACK	NATURALE	-	-	P100307MF6	-	-	-	-

WOOD240								
WHITE	NATURALE	-	-	-	-	-	-	P224266MF6
PEARL	NATURALE	-	-	-	-	-	-	P224271MF6
BEIGE	NATURALE	-	-	-	-	-	-	P224267MF6
BROWN	NATURALE	-	-	-	-	-	-	P224270MF6
BLACK	NATURALE	-	-	-	-	-	-	P224269MF6

CORTEN								
CORTEN	LAPPATO	L315276MF6	L150276MF6	-	L175276MF6	L75276MF6	L737276MF6	
	NATURALE	P315276MF6	P150276MF6	-	P175276MF6	P75276MF6	P737276MF6	

MAXFINE



Roads		300x150 120x60' 6 mm	150x150 60x60' 6 mm	150x75 60x30' 6 mm	100x100 40x40' 6 mm	75x75 30x30' 6 mm	75x37,5 30x15' 6 mm	240x120 96x48' 6 mm	120x120 48x48' 6 mm
SAND HEART	NATURAL MXF	P315198MF6	P150198MF6	P175198MF6	-	P75198MF6	P737198MF6	P240198MF6	P120198MF6
COFFEE TRUTH	NATURAL MXF	P315199MF6	P150199MF6	P175199MF6	-	P75199MF6	P737199MF6	P240199MF6	P120199MF6
DARK DEPTH	NATURAL MXF	P315202MF6	P150202MF6	P175202MF6	P100202MF6	P75202MF6	P737202MF6	P240202MF6	P120202MF6
GREY CALM	NATURAL MXF	P315201MF6	P150201MF6	P175201MF6	P100201MF6	P75201MF6	P737201MF6	-	-
PEARL MIND	NATURAL MXF	P315200MF6	P150200MF6	P175200MF6	-	P75200MF6	P737200MF6	-	-
WHITE PURITY	NATURAL MXF	P315197MF6	P150197MF6	P175197MF6	P100197MF6	P75197MF6	P737197MF6	P240197MF6	P120197MF6
TURTLE BLAZE	NATURAL MXF	P315252MF6	P150252MF6	P175252MF6	-	P75252MF6	P737252MF6	-	-

CHROMOCODE3D								
TITANIUM WHITE	LEVIGATO	L315240MF6	L150240MF6	L175240MF6	L100240MF6	L75240MF6	L737240MF6	-
	NATURALE	P315240MF6	P150240MF6	P175240MF6	P100240MF6	P75240MF6	P737240MF6	-
IVORY BLACK	LEVIGATO	L315247MF6	L150247MF6	L175247MF6	L100247MF6	L75247MF6	L737247MF6	-
	NATURALE	P315247MF6	P150247MF6	P175247MF6	P100247MF6	P75247MF6	P737247MF6	-

CORTEN								
CORTEN	LAPPATO	L315276MF6	L150276MF6	-	L175276MF6	L75276MF6	L737276MF6	
	NATURALE	P315276MF6	P150276MF6	-	P175276MF6	P75276MF6	P737276MF6	

MAXFINE resta "maxi" anche per i rivestimenti ventilati: le caratteristiche morfologiche delle lastre infatti consentono applicazioni in parete che sfruttano leggerezza e dimensioni, permettendo di "cucire" una pelle a misura su ogni possibile edificio.

Si può quindi rivestire un edificio modulare che fa della ripetitività dei moduli la propria peculiarità e caratteristica vincente per l'utilizzo di formati "pieni" (3000x1500-1200x1000 mm), così come un edificio che richieda elementi multipli, ma differenziati in dimensione e forme, all'interno delle dimensioni **MAXFINE**.

L'applicazione delle lastre in facciata ventilata utilizza la tecnologia, consolidata a livello tecnico e normativo da oltre 30 anni di realizzazioni, dell'assemblaggio tra elemento di rivestimento ed elementi portanti in alluminio mediante giunti strutturali realizzati in stabilimento, seguendo una rigorosa e meticolosa procedura.

Lo studio pre-progetto, l'adeguamento degli standard del sistema al singolo edificio, unitamente al controllo sistematico dei materiali e delle superfici di aggrappaggio del giunto strutturale, consentono infatti di sfruttare appieno le proprietà complementari di **MAXFINE** e della struttura in alluminio, ma soprattutto di eliminare dal cantiere qualsiasi operazione che non sia un semplice ancoraggio meccanico: **MAXFINE** per i sistemi di rivestimento, si presenta quindi preparata ad essere "semplicemente" agganciata e serrata in cantiere alla muratura esistente, con una garanzia dell'assiemaggio in atmosfera controllata dello stabilimento di produzione.

MAXFINE stays "maxi" also for ventilated facades: indeed the morphological features of the slabs allow for wall applications that benefit from its lightweight design and size and allow to "fit" a tailor-made paneling on any building.

It is possible to cover modular buildings, whose distinguishing and successful feature is the repetitiveness of its modules to use full-size formats (3000x1500-1200x1000 mm), as well as buildings that require multiple elements with different sizes and shapes, as part of **MAXFINE**'s dimensions.

The application of slabs on ventilated facades employs a well-consolidated technology from a technical and normative point of view in over 30 years of manufacturing.

This is based on the assembly of the panels and load-bearing aluminium elements by means of structural joints made in our plant according with a rigorous and meticulous procedure. Indeed the study conducted before developing the project and adjusting the system's standards to the individual building - together with a systematic control of materials and gripping surfaces of the structural joint - allows to fully exploit **MAXFINE**'s complementary properties and its aluminium structure and, in particular, to eliminate any operation other than simple mechanical anchoring at the building site: **MAXFINE** for paneling systems is therefore ready to be "simply" anchored and fastened to existing masonry on site, with the assurance of an assembly conducted in the controlled environment of the manufacturing plant.

MAXFINE bleibt auch für hinterlüftete Fassadenverkleidungen "maxi": die morphologischen Eigenschaften der Platten erlauben Anwendungen an Wänden, die sich die Leichtigkeit und die Größen zu Nutzen machen, und es somit ermöglichen, jedes mögliche Gebäude mit einer auf Maß angefertigten "Haut" zu versehen.

Man kann somit ein Modulargebäude verkleiden, das die Einzigartigkeit der Module zur eigenen Besonderheit und Gewinnegenschaft macht, dank der Verwendung der "vollen" Formate (3000x1500-1200x1000 mm), genau wie ein Gebäude, das zahlreiche Elemente fordert, die jedoch, innerhalb der Formate **MAXFINE**, in Größe und Form variieren.

Die Anwendung der Platten an hinterlüfteten Fassaden basiert auf der, seit über 30 Jahren auf technischem und normativem Niveau erprobten Technologie des Zusammensetzens des Verkleidungselements und der Tragelemente aus Aluminium, mittels struktureller Verbindungen, die im Werk, einer strengen und minuziösen Vorgehensweise folgend, hergestellt werden. Die Vorplanung, die Angleichung der Systemstandards an das einzelne Gebäude, zusammen mit der systematischen Kontrolle der Materialien und der Oberflächen, an die die strukturelle Verbindung angebracht wird, ermöglichen es, die komplementären Eigenschaften von **MAXFINE** und von der Aluminiumstruktur vollständig zu nutzen, und vor allem, jegliche Arbeit, die keine einfache mechanische Verankerung ist, von der Baustelle fernzuhalten: **MAXFINE** für Verkleidungssysteme präsentiert sich also so vorbereitet, dass es, auf der Baustelle, "einfach" aufgehängt und mit dem existierenden Mauerwerk verbunden werden kann, mit einer Montage - Garantie im kontrollierten Ambiente des Produktionswerks.


MAXFINE reste "maxi" même pour les façades ventilées : les caractéristiques morphologiques des dalles permettent des applications murales qui exploitent la légèreté et les dimensions, permettant de « coudre », sur tout éventuel bâtiment, une peau sur mesure.

Un bâtiment modulaire peut donc être revêtu et faire de la répétitivité des modules sa particularité et son atout pour l'utilisation de formats pleins (3000x1500-1200x1000 mm), tout comme un bâtiment exigeant des éléments multiples, mais différenciés quant aux formes et aux dimensions, dans les limites des formats de **MAXFINE**.

L'application des dalles pour réaliser une façade ventilée exploite la technologie, aux normes et consolidée du point de vue technique par plus de 30 ans de réalisations, qui consiste à assembler l'élément de revêtement et les éléments portants en aluminium au moyen de joints structuraux fabriqués en usine suivant une méthode rigoureuse et méticuleuse. L'avant-projet, l'adaptation des standards du système à chaque bâtiment et contrôle systématique des matériaux et des surfaces d'accrochage du joint structural permettent d'exploiter pleinement les propriétés complémentaires de **MAXFINE** et de la structure en aluminium, mais surtout d'éliminer du chantier toute opération autre qu'un simple ancrage mécanique : par conséquent, pour les systèmes de revêtement, **MAXFINE** est prête à être tout simplement accrochée, sur le chantier, et fixée sur la maçonnerie existante, l'usine de production garantissant l'assemblage sous atmosphère contrôlée.

MAXFINE sigue siendo "maxi" también para las fachadas ventiladas: las características morfológicas de las losas hacen posible la aplicación en paredes que aprovechan la ligereza y las dimensiones, para poder "coser" una piel a medida en cada edificio posible. Se puede, por tanto, revestir un edificio modular que hace de la repetitividad de los módulos su rasgo distintivo y la característica ganadora para el uso de formatos "llenos" (3000x1500-1200x1000 mm), al igual que un edificio que requiere elementos múltiples, pero diferenciados en cuanto a tamaños y formas, dentro de las dimensiones **MAXFINE**.

La aplicación de las losas en la fachada ventilada emplea la tecnología, consolidada a nivel técnico y normativo desde hace más de 30 años de realizaciones, del ensamblaje entre el elemento de revestimiento y los elementos portantes de aluminio, mediante juntas estructurales realizadas en el establecimiento, siguiendo un procedimiento riguroso y meticuloso. El estudio preliminar, la adaptación de los estándares del sistema a cada edificio, junto con el control sistemático de los materiales y de las superficies de sujeción de la junta estructural, permiten aprovechar plenamente las propiedades complementarias de **MAXFINE** y de la estructura de aluminio, pero sobre todo eliminar de la obra cualquier operación que no se trate de una simple sujeción mecánica: **MAXFINE** para los sistemas de revestimiento, se presenta, pues, lista para ser "sencillamente" enganchada y sellada en la obra a los muros existentes, con la garantía de ensamblaje en la atmósfera controlada del establecimiento de producción.



Maxi Ventilated è stata sviluppata proprio per consentire la massima flessibilità per il progettista utilizzando due sottogruppi di sistemi, che hanno in comune l'assemblaggio struttura/lastra tramite giunto strutturale, ma che si differenziano nella tipologia di struttura che consente di ancorare MAXFINE alla parete dell'edificio:

- Maxi Frame, che utilizza un telaio perimetrale autoportante disegnato per essere direttamente appeso a staffe modulari ancorate alla parete dell'edificio;
- Maxi Light, che utilizza profili di raccordo verticali sagomanti per essere fissati ad un tradizionale reticollo montanti e traversi pre-fissato alla parete.

Maxi Ventilated has been developed precisely to allow MAXFINE flexibility for the designer using two system sub-groups with the same assembly procedure of the structure/slab by means of a structural joint, but a different structure to anchor MAXFINE to the building's wall:

- Maxi Frame, which employs a self-supporting perimeter frame designed to be hanged on to modular brackets anchored to the building's wall;
- Maxi Light, which instead employs vertical shaped connecting profiles that are fixed to a traditional grid of uprights and crossbeams pre-fixed to the wall.

Maxi Ventilated ist genau dafür entwickelt worden, um dem Planer die maximale Flexibilität zu bieten, indem zwei Untergruppen von Systemen verwendet werden, die das Zusammensetzen von Struktur und Platte mittels struktureller Verbindung gemeinsam haben, sich jedoch in der Typologie der Struktur unterscheiden, die es ermöglicht, MAXFINE an die Gebäudewand anzubringen:

- Maxi Frame, das ein selbsttragendes Auflängestell verwendet, vorgesehen für direkte Anhängung an Modularklammern, die in der Gebäudewand verankert sind
- Maxi Light, das, hingegen, senkrechte Verbindungsprofile verwendet, geformt für Fixierung an traditionellen Rahmengittern, die an der Wand vormontiert werden



Maxi Ventilated a été développé justement pour offrir au concepteur la flexibilité maximale en utilisant deux sous-familles de systèmes qui ont en commun l'assemblage structure/dalle au moyen d'un joint structural, mais qui se différencient dans le type de structure permettant de fixer MAXFINE sur le mur du bâtiment :

- Maxi Frame, qui utilise un châssis périphérique autoporteur conçu pour être directement accroché à des brides modulaires fixées sur le mur du bâtiment
- Maxi Light, qui utilise en revanche des profils de raccordement verticaux modelés pour être fixés sur un treillis traditionnel, de montants et de travers, préfixé sur le mur.



Maxi Ventilated se ha desarrollado precisamente para ofrecer la máxima flexibilidad al proyectista utilizando dos subfamilias de sistemas, que tienen en común el ensamblaje estructura/losa mediante junta estructural, pero que se diferencian en cuanto al tipo de estructura que permite fijar MAXFINE a la pared del edificio:

- Maxi Frame, que hace uso de un bastidor perimetral autoportante diseñado para suspenderse directamente sobre soportes modulares fijados a la pared del edificio;
- Maxi Light, que utiliza, en cambio, perfiles de unión verticales, perfilados para ser fijados a una estructura reticular de largueros y vigas fijada previamente a la pared.

MAXI FRAME



MAXI LIGHT



La scelta per definire quale dei due sistemi sia il più appropriato all'edificio da rivestire risulta essere in funzione di vari parametri:

- Dimensione del progetto
- Modularità del disegno di facciata
- Dimensione del modulo
- Ripetitività del modulo
- Altezza dell'edificio
- Forometria di finestre
- Presenza di aggetti e balconi
- Quantità di elementi speciali
- Organizzazione e logistica di cantiere

Quale indicazione generica, Maxi Frame sarà prevalentemente utilizzato per progetti con elevata magnitudine, sistematica ripetitività del modulo e rilevante altezza dell'edificio; Maxi Light quando saranno presenti una irregolare forometria di finestre e numerosi aggetti e balconi.

Comunque i due sistemi sono in grado di soddisfare le necessità di qualsiasi edificio, mantenendo altresì un altissimo valore di resistenza ai carichi di vento, in linea con i valori raggiunti dai migliori rivestimenti ventilati tradizionali con lastre ceramiche.

Nei sistemi Maxi Ventilata infatti, le lastre continuano ad avere mera funzione di elemento "portato", lasciando alle strutture di alluminio il compito di sopportare i carichi, limitare le flessioni degli elementi e di trasferire quindi detti carichi alla struttura muraria: l'appropriato studio del posizionamento degli elementi di alluminio e dei giunti strutturali, eseguito per singolo progetto, consente di dissipare carichi eccessivi per la lastra e garantire quindi l'integrità e la longevità. L'opportunità di scegliere tra due sistemi suggerisce quindi di analizzare in fase preliminare di progetto l'intreccio dei parametri sopraindicati, al fine di massimizzare resa tecnica ed economica, individuando il sistema più adatto e/o quello più facilmente mediabile.

Nella progettazione preliminare del rivestimento si dovrà ovviamente considerare che, se il "cucire addosso all'edificio una pelle" genererà dei tagli sartoriali del tessuto (alias ceramica), tali sfiduci andranno a gravare sull'onere della realizzazione.

Identificare una complementarietà tra le dimensioni del modulo MAXFINE e quelle dell'edificio da rivestire permette di conseguenza di ottimizzare la realizzazione: in un edificio di nuova costruzione ciò può avvenire coordinando la progettazione, mentre in caso di ristrutturazione di un edificio esistente l'adeguarsi alle dimensioni e alle caratteristiche architettoniche di quanto già realizzato potrebbe rendere oneroso l'utilizzo del Maxi Frame a vantaggio della maggior flessibilità Maxi Light.

Maxi Frame e Maxi Light sono sviluppabili all'interno dei limiti dimensionali riportati in tabella. (pag. 117).



Identifying which of the two systems is the most suitable one for the building to be covered depends on various parameters:

- Extent of the project
- Modularità of the facade's design
- Size of the module
- Repetitivity of the module
- Height of the building
- Size of the windows
- If there are any projecting elements or balconies
- Amount of special elements
- Organisation and logistics of the building site.

As a generic indication, Maxi Frame is mostly used for large projects with a regular repetitiveness of the modules and a relevant building height, while Maxi Light is used with irregular window sizes and numerous projecting elements and balconies.


However, the two systems can meet the needs of any building, whilst also maintaining very high resilience to wind loads, in line with the values attained by top traditional ventilated paneling systems with ceramic slabs.

Indeed, in Maxi Ventilated systems, the slabs still act only as a "supported" element and let the aluminium structures support the loads, limiting the elements' flexure and therefore transferring these loads to the wall structure: a suitable study of the positioning of the aluminium elements and structural joints - conducted for each project - allows to dissipate excessive loads for the slab and therefore ensure its integrity and longevity. So the opportunity of choosing between two systems indicates the need to analyse - when the preliminary design of the building is conducted - the links between the parameters mentioned above, in order to maximise the technical performance and economic return by identifying the best-suited system and/or the one that is easier to implement.

During the preliminary design of the paneling system, it is clearly necessary to consider that, while fitting a tailor-made structure on the building means the "fabric" (i.e. ceramic) needs to be cut, these "scraps" will have a strong impact on the cost to manufacture the system.

Identifying a complementarity between the size of the MAXFINE module and that of the building to cover allows to optimise the manufacturing process: in a new building, this can be done by co-ordinating the design process, while in renovations of existing buildings, adjusting the size and architectural features of what has already been created could mean the Maxi Frame would be expensive to use, to the benefit of the greater flexibility of Maxi Light.

Maxi Frame and Maxi Light can be installed inside the limits in terms of size reported in the table. (page 117).



Die Entscheidung, letztendlich, welches der beiden Systeme für das Gebäude, das verkleidet werden soll geeigneter erscheint, hängt von verschiedenen Parametern ab:

- Größe / Komplexität des Projekts
- Modularität des Fassadenbilds
- Größe des Moduls
- Wiederholung des Moduls
- Höhe des Gebäudes
- Anordnung der Fensteröffnungen
- Vorhandene Vorbauten und Balkone
- Anzahl spezieller Elemente
- Organisation und Logistik auf der Baustelle

Als genereller Vorschlag wird Maxi Frame vorwiegend bei Projekten angewendet mit hoher Größe / Komplexität, systematischer Wiederholung des Moduls und einer bedeutenden Höhe des Gebäudes; Maxi Light, hingegen, bei unregelmäßiger Fensteranordnung und zahlreichen Vorbauten und Balkonen.

Auf alle Fälle sind beide Systeme fähig, den Notwendigkeiten eines jeden Gebäudes zu entsprechen, da sie ebenfalls eine Hohe Widerstandskraft bei Windstößen aufweisen, im Einklang mit den hinzukommenden Werten besser, traditioneller hinterlüfteter Fassadenverkleidungen mit Keramikplatten. In den Systemen Maxi Ventilata behalten die Platten die pure Funktion des "getragenen" Elements und überlassen den Aluminiumstrukturen die Aufgabe, Belastungen abzuwenden, die Biegung der Elemente in Grenzen zu halten und die eben genannten Belastungen an die Mauerstruktur weiterzuleiten: die angemessene Untersuchung der Positionierung der Aluminiumelemente und der strukturellen Verbindungen, die für jedes Projekt separat ausgeführt wird, ermöglicht es, übermäßige Belastungen für die Platten zu vermeiden, und somit Intaktheit und Langlebigkeit zu garantieren. Die Möglichkeit zwischen zwei Systemen zu wählen legt es nahe, in der Vorplanungsphase des Gebäudes die Reihe der oben genannten Parameter zu analysieren, mit dem Ziel, die technische und wirtschaftliche Leistung zu maximieren, indem das geeignete System und/oder das am einfachsten zu handhaben ist, bestimmt wird.

In der Vorplanung der Verkleidung muss somit ganz offensichtlich betrachtet werden, dass, falls "das Annähen der Haut ans Gebäude" zu Bekleidungsschnitten des Stoffes (alias Keramik) führt, Abfallsschnitte die Ausgaben für die Realisierung in die Höhe treiben.

Beobachtet man eine Komplementarität zwischen der Größe des Moduls MAXFINE und der Größe des zu verkleidenden Gebäudes, so erlaubt dies in der Folge die Realisierung zu optimieren: bei einem Neubaugebäude kann dies der Fall sein, wenn man die Planung koordiniert, bei der Restaurierung eines bestehenden Gebäudes hingegen, könnte die Anpassung an die Größen und architektonischen Eigenschaften des bereits bestehenden Gebrauch von Maxi Frame erschweren, zum Vorteil der höheren Flexibilität von Maxi Light.

Maxi Frame und Maxi Light sind innerhalb der Größengrenzen, die in der Tabelle wiedergegeben sind, entwickelt. (S. 117).

Le système le plus approprié au bâtiment à revêtir sera choisi en fonction de plusieurs paramètres :

- Ampleur du projet
- Modularité du plan de façade
- Dimension du module
- Répétitivité du module
- Hauteur du bâtiment
- Plan des ouvertures fenêtres
- Présence d'encorbellements et de balcons
- Quantité d'éléments spéciaux
- Organisation et logistique de chantier

À titre indicatif, Maxi Frame sera essentiellement utilisé pour des projets de grande ampleur, avec une répétitivité systématique du module et un bâtiment très haut et Maxi Light lorsque le plan des ouvertures fenêtres sera irrégulier et qu'il y aura de nombreux encorbellements et balcons.

Les deux systèmes sont toujours capables de répondre aux besoins des bâtiments quels qu'ils soient, tout en gardant une très grande résistance aux charges de vent, en ligne avec les valeurs atteintes par les meilleurs revêtements ventilés traditionnels en dalles céramiques.

Dans les systèmes Maxi Ventilata, les dalles maintiennent leur simple fonction d'élément porté, laissant aux structures en aluminium la tâche de supporter les charges, de limiter les flexions des éléments et de transférer lesdites charges sur la structure de maçonnerie : effectuée pour chaque projet, l'étude appropriée du positionnement des éléments en aluminium et des joints structuraux permet de dissiper les charges excessives pour la dalle et de garantir ainsi son intégrité et sa longévité.

Ayant la possibilité de choisir entre deux systèmes, il est conseillé d'analyser l'ensemble des paramètres susmentionnés pendant la phase préliminaire de projet du bâtiment afin de maximiser le rendement technique et économique et d'opter pour le système adéquat ou le plus facile à adapter.

Dans la conception préliminaire du revêtement, il faudra évidemment considérer que si le fait de coudre une peau sur le bâtiment signifie couper le tissu (= céramique) sur mesure, les déchets alourdiront le coût de réalisation.

Trouver une complémentarité entre les dimensions du module **MAXFINE** et celles du bâtiment à revêtir permet par conséquent d'optimiser la réalisation : dans un bâtiment nouvellement construit, cela peut se produire en coordonnant la conception, tandis que dans le cas de rénovation d'un bâtiment existant, l'adaptation aux dimensions et aux caractéristiques architecturales de ce qui est déjà réalisé rendrait l'utilisation du Maxi Frame onéreuse, à l'avantage de Maxi Light qui est plus flexible.

Maxi Frame et Maxi Light sont développables dans les limites dimensionnelles indiquées dans le tableau. (voir page 117).

El criterio para determinar cuál de los dos sistemas es el más adecuado para el edificio en cuestión, depende de varios parámetros:

- Extensión del proyecto
- Modularidad del diseño de la fachada
- Dimensiones del módulo
- Repetitividad del módulo
- Altura del edificio
- Tamaño de las ventanas
- Presencia de voladizos y balcones
- Cantidad de elementos especiales
- Organización y logística de la obra

Como indicación general, Maxi Frame se utilizará primordialmente en proyectos de gran magnitud, con repetitividad sistemática del módulo y altura relevante del edificio; Maxi Light cuando se presente irregularidad en el tamaño de las ventanas y haya numerosos voladizos y balcones.

Sin embargo, los dos sistemas tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de cualquier edificio, manteniendo en todo caso un altísimo valor de resistencia a las cargas de viento, en línea con los valores que ofrecen las mejores fachadas ventiladas tradicionales con losas cerámicas.

En los sistemas Maxi Ventilata, de hecho, las losas siguen teniendo una función de elemento puramente "suspensionado", dejando a las estructuras de aluminio la tarea de soportar las cargas, limitar las flexiones de los elementos y transferir dichas cargas a la estructura de los muros: el estudio apropiado de la colocación de los elementos de aluminio y de las juntas estructurales, realizado para cada proyecto, permite eliminar las cargas excesivas para la losa y garantizar así la integridad y la durabilidad de las mismas.

La oportunidad de elegir entre los dos sistemas sugiere por tanto analizar en la fase preliminar de proyecto del edificio la serie de parámetros arriba mencionados, para maximizar el rendimiento técnico y económico, y determinar así cuál es el sistema más adecuado o el más fácil de implementar.

En el diseño preliminar del revestimiento, se debe considerar naturalmente que si la "costura de una piel sobre el edificio" genera cortes a medida del tejido (alias cerámica), dichos recortes pesarán sobre los costes de la realización.

Identificar un carácter complementario entre las dimensiones del módulo **MAXFINE** y las del edificio que se ha de revestir, permite por consiguiente optimizar la realización: en un edificio de nueva construcción esto puede hacerse coordinando el diseño, mientras que en caso de reforma de un edificio ya existente, la adaptación a las dimensiones y a las características arquitectónicas de lo que ya se ha realizado, podría aumentar los costes del uso del Maxi Frame y hacer resultar más conveniente la mayor flexibilidad del Maxi Light.

Maxi Frame y Maxi Light se han desarrollado dentro de los límites de dimensiones expuestos en la tabla. (p. 117).

	750	1000	1250	1500	1800	2250	3000
750							
1000							
1250							
1500							
1800							
2250							
3000							



Maxi Frame e Maxi Light sono ovviamente compatibili: ciò consente, in funzione dell'edificio o del progetto, di utilizzare eventualmente entrambi i sistemi, differenziandone l'utilizzo in zone omogenee: ovviamente Maxi Frame per le zone a modulo costante, Maxi Light per i sottomultipli ed elementi speciali.
Il dimensionamento delle fughe tra le singole lastre **MAXFINE** dovrà essere accuratamente determinato per consentire la dilatazione termica degli elementi ed evitare che gli stessi sottopongano la lastra ceramica a carichi non appropriati. La dilatazione termica è un fenomeno naturale, tipico di ciascun materiale ed è in funzione della lunghezza dell'elemento in considerazione: più un elemento è lungo, maggiore sarà a livello assoluto il suo allungamento.
Un valido parametro progettuale da utilizzare per costruzioni in alluminio e ceramica nelle zone temperate del globo terrestre varia da 1,5 a 2 mm per metro lineare.

Aggiungendo a tale parametro la tolleranza di sistema necessaria per i corretti assemblaggio e montaggio dei componenti di un sistema a secco con lastre di 3000 mm, la fuga necessita di una dimensione minima teorica di 6 mm.

Entrambi i sistemi, seppur con valenze economiche diverse posso essere dotati di:

- Rete di sicurezza capace di limitare la caduta di frammenti di lastra frantumata per impatto anomalo;
- Ritegno meccanico continuo, bilaterale o puntuale;
- Chiusura delle fughe tra le lastre onde creare una prima barriera all'acqua, capace di limitare la quantità della stessa all'interno dell'intercapedine ventilata.

Maxi Frame and Maxi Light are of course compatible: in relation to the building or project, this allows to use both systems – if necessary – in different areas with similar features: clearly Maxi Frame is employed in areas with constant modules and Maxi Light for sub-modules and special elements.
The size of the joints between each **MAXFINE** slab must be accurately determined to allow for the thermal expansion of the elements and prevent them by subjecting the ceramic slab to inadequate loads. Thermal expansion is a natural phenomenon typical of any material and depends on the length of the element in question: the longer the element, the greater its extension in absolute terms. A good design parameter to use for aluminium and ceramic buildings in temperate zones around the world varies between 1.5 to 2 mm per linear metre.

By adding the system tolerance required to correctly assemble and install the components of a dry-mounted system with 3000 mm slabs, joints must theoretically be at least 6 mm wide.

Although they have different costs, both systems can be fitted with:



- A safety net capable of limiting parts of broken slabs from falling due to anomalous impacts;
- A bilateral or punctual continuous mechanical retaining system;
- Closure of the joints between the slabs to create a first barrier against water capable of limiting the amount of water itself inside the ventilated cavity.

Maxi Frame und Maxi Light sind natürlich kompatibel: abhängig vom Gebäude oder vom Projekt, erlaubt dies eventuell beide Systeme zu verwenden, indem der Gebrauch in homogene Zonen differenziert wird: Maxi Frame, selbstverständlich, für Zonen mit konstantem Modul, Maxi Light für Teileflächen sowie spezielle Elemente.
Die Größen der Fugen zwischen den einzelnen Platten **MAXFINE** müssen akkurat bestimmt werden um die thermische Ausdehnung der Elemente zu ermöglichen und zu verhindern, dass diese die Keramikplatte ungeeigneten Belastungen aussetzen. Die thermische Ausdehnung ist ein natürliches Phänomen, typisch für jedes Material und abhängig von der Länge des betrachteten Elements: je länger ein Element ist, desto größer wird, absolut gesehen, seine Ausdehnung.
Ein gültiger Projektparameter, der für Aluminium- und Keramikkonstruktionen in gemäßigt Klimazonen der Erde verwendet wird, variiert zwischen 1,5 und 2 mm pro laufenden Meter.

Fügt man zu solch einem Parameter die Systemtoleranz hinzu, die notwendig ist für korrektes Zusammensetzen und Montieren der Komponenten eines Trockensystems mit Platten von 3000 mm, benötigt die Fuge eine theoretische Mindestgröße von 6 mm.

Beide Systeme können, trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher Werte, ausgestattet werden mit:

- Sicherheitsnetz, um das Herunterfallen von Plattenfragmenten, die aufgrund eines, von der Norm abweichenden Aufpralls abgebrochen sind, einzuschränken;
- Eine stetige mechanische Rückhaltung, bilaterale oder punktuell;
- Verschluss der Fugen zwischen den Platten, von wo aus eine erste Wassersperre entsteht, die dazu dient, die Wassermenge im Inneren des hinterlüfteten Hohlräums begrenzt zu halten.



Naturellement, Maxi Frame et Maxi Light sont compatibles, ce qui permet, en fonction du bâtiment ou du projet, d'utiliser éventuellement les deux systèmes en différenciant leur emploi dans des zones homogènes : Maxi Frame pour les zones à module constant et Maxi Light pour les sous-multiples et les éléments spéciaux.
La largeur du joint entre les dalles **MAXFINE** devra être très minutieusement défini pour permettre la dilatation thermique des éléments et éviter qu'ils ne soumettent la dalle céramique à des charges inappropriées. La dilatation thermique est un phénomène naturel, typique de chaque matériau et il dépend de la longueur de l'élément considéré : plus un élément est long, plus il s'allongera, au niveau absolu. Un paramètre conceptuel valable, à utiliser pour les constructions en aluminium et céramique dans les zones tempérées du globe terrestre, varie de 1,5 à 2 mm par mètre linéaire.
En ajoutant à ce paramètre la tolérance de système nécessaire pour assembler et monter correctement les composants d'un système à sec avec des dalles de 3000 mm, le joint devra avoir une largeur théorique minimale de 6 mm.

Même avec des valeurs économiques différentes, les deux systèmes peuvent être dotés de :

- Grillage de sécurité capable de limiter la chute de fragments de dalle brisée par un impact anormal
- Retenue mécanique continue, bilatérale ou ponctuelle
- Colmatage des joints entre les dalles pour créer une première barrière contre l'eau capable d'en limiter la quantité pénétrant à l'intérieur de la lame d'air ventilée.

Maxi Frame e Maxi Light son naturalmente compatibles, lo que, según el edificio o el proyecto, permite utilizar ambos sistemas si es necesario, diferenciando el uso en zonas homogéneas: obviamente Maxi Frame en las zonas con módulo constante, y Maxi Light en los submúltiplos y elementos especiales.
El cálculo de las dimensiones de las juntas entre las lasas **MAXFINE** debe determinarse con precisión para permitir la dilatación térmica de los elementos y evitar que estos sometan la losa cerámica a cargas no apropiadas. La dilatación térmica es un fenómeno natural, propio de cada material y depende de la longitud del elemento en cuestión: entre más largo sea el elemento, mayor será su alargamiento absoluto.
Un parámetro válido que puede utilizarse para construcciones en aluminio y cerámica en las zonas templadas del globo terráqueo, varía de 1,5 a 2 mm por metro lineal.
Si se añade a este parámetro la tolerancia de sistema necesaria para el ensamblaje y montaje correctos de los componentes de un sistema en seco con losas de 3000 mm, la junta requiere una dimensión mínima teórica de 6 mm.

Ambos sistemas, si bien presenten valores económicos diferentes, pueden contar con:
- red de seguridad capaz de limitar la caída de fragmentos de losa rota por impactos anómalos;
- fijación mecánica continua, en dos lados o puntual;
- Cierre de las juntas entre las losas para crear una primera barrera contra el agua, capaz de limitar la cantidad de la misma en el interior de la cámara de aire ventilada.

Maxi Frame

Maxi Frame è un sistema costituito dalla seguente generica stratigrafia di rivestimento:

- Parete in c.a. o muratura dell'edificio;
- Strato coibente con strato idrorepellente;
- Staffe di ancoraggio regolabili fissate alla parete mediante tasselli o ferri tipo halfen;
- Uncini di aggancio e regolazione verticale;
- Telai perimetrale autoportante di trasferimento carichi;
- Giunto strutturale;
- Rete di sicurezza;
- Lastra MAXFINE;
- Eventuale guarnizione perimetrale di barriera;
- Eventuale ritengo meccanico.

Definito il progetto esecutivo della facciata, il sistema Maxi Light, che richiede rispetto a Maxi Frame la posa di un reticolato di facciata, consente di iniziare le operazioni effettive di montaggio in cantiere contemporaneamente alla preparazione dei manufatti in stabilimento:

- In cantiere si inizia la preparazione logistica e si verificano le tolleranze dimensionali dell'edificio prima di iniziare la tassellatura delle staffe o la correttezza dei ferri tipo halfen, per procedere con la posa in opera del reticolato montanti-traversi;
- In stabilimento gli elementi in alluminio vengono tagliati a misura e forati e quindi assemblati con le lastre MAXFINE mediante giunti strutturali in silicone per creare i pannelli Maxi Light fissabili meccanicamente in cantiere al reticolato di facciata.

Le cellule Maxi Frame vengono quindi poste a riposo per garantire la polimerizzazione del giunto strutturale e per verificare sistematicamente la qualità del giunto stesso; in seguito le cellule vengono imballate in appositi contenitori e preparate per il trasporto in cantiere.

Ogni singola cellula sarà quindi progettata ed assemblata per essere semplicemente interconnessa a quella adiacente e costituire la "sequenza" che realizzerà il rivestimento ventilato della parete dell'edificio con una installazione stabilita in sede progettuale, al fine di minimizzare la movimentazione al piano e di assemblaggio.

La dimensione delle cellule e la ricerca di minimizzare le interferenze logistiche in cantiere suggeriscono di non utilizzare i tradizionali ponteggi per la posa in opera di Maxi Frame.

La logistica di cantiere dovrà prevedere lo stoccaggio per i contenitori delle cellule, con adeguato spazio circostante per consentire le manovre di spostamento e di estrazione delle stesse, in funzione dei macchinari che verranno utilizzati per l'accesso alla parete da rivestire, la movimentazione, e la posa delle cellule; come esemplificazione si indicano le seguenti famiglie:

Accesso del personale in quota:

- Ponteggi mobili
- Pantografo
- Camion con braccio e cesto

Movimentazione e posa:

- Gru
- Fork lift
- Gru mobile al piano
- Monorail

Aggancio delle cellule:

- Ventose
- Cavetti e golfari

Una tipica sequenza di installazione può essere schematizzata come segue:

- Predisposizione sulla muratura da rivestire degli ancoraggi meccanici (staffe e tasselli o ferri tipo halfen)
- Piombatura e serraggio delle staffe in posizione spaziale
- Posa dell'eventuale strato di coibentazione
- Assiemaggio degli uncini nelle cellule
- Tiro in alto delle cellule
- Ancoraggio meccanico delle cellule alle staffe tramite gli uncini
- Regolazione fine della singola cellula nelle due direzioni spaziali prevalenti
- Ripetizione delle tre fasi precedenti per la cellula successiva
- Chiusura con griglie delle fessure di ventilazione
- Realizzazione di terminali ed imbotti finestre

Maxi Frame

Maxi Frame è un sistema consisting of the generic system of layers below:

- Reinforced-concrete wall or brickwork of the building;
- Insulation layer with water-repellent layer;
- Adjustable anchoring brackets fixed to the wall using dowels or Halfen connectors;
- Anchoring and vertical adjustment hooks;
- Self-supporting perimeter frame with load transfer;
- Structural joint;
- Safety net;
- MAXFINE slab;
- Barrier perimeter junction if required;
- Mechanical retaining device if required.

When the executive project of the facade has been defined, preparation work in terms of logistics is started in the building site, the dimensional tolerances of the building are checked before plugging the brackets or checking the Halfen connectors. In the meantime, in the plant the aluminium elements of the perimeter frame are cut to measure and bored, fixed to the frames and then to the MAXFINE slabs using silicone structural joints to create Maxi Frame panels complete with their accessories.

The Maxi Frame panels are then set aside to rest in order to ensure the polymerisation of the structural joint and to systematically check the quality of the joint itself. Then the panels are packed in special containers and prepared to be delivered to the building site.

Every single panel is therefore designed and assembled to be simply connected to the adjacent one and create the "sequence" that forms the ventilated paneling system on the building's wall. The installation is defined at the design stage in order to minimise movements to mount the panels onto the building's surface and during assembly.

The size of the panels and the attempt to minimise interference in terms of logistics in the building site indicate that it is best not to resort to traditional scaffolding to install Maxi Frame systems.

The logistics at the building site involves storing the containers of the panels, with enough space around them to allow to move them and take them out, in relation to the machines used to access the wall to cover, the handing and the installation of the panels. The items below are reported by way of example:

Equipment to allow personnel to work at elevated heights:

- Movable scaffolding
- Pantograph
- Truck with arm and basket

Handling and installation:

- Crane
- Fork-lift truck
- Mobile crane
- Monorail

Panel anchoring:

- Suction cups
- Cables and eyebolts

A typical installation sequence can be briefly illustrated as follows:

- The mechanical anchoring equipment (brackets and dowels or Halfen connectors) is fitted on the brickwork that needs to be covered
- The brackets are sealed with lead and tightened into place
- The insulation layer is installed, if required
- The hooks are assembled on the panels
- The panels are lifted up
- The panels are mechanically anchored onto the brackets via the hooks
- Fine adjustment of each panel in the two dominant directions
- The three steps above are repeated for the next panel
- The grids of the ventilation slots are closed
- The terminals and windows' intradoses are made



Maxi Frame

Maxi Frame ist ein System, das aus der folgenden allgemeinen Schichtbildung der Verkleidung besteht:

- Stahlbeton- oder Mauerwerkwand des Gebäudes;
- Isolierschicht mit wasserabweisender Schicht;
- Regulierbare Verankerungsklammer, die mittels Dübel oder Halfeneisen an der Wand fixiert sind;
- Koppelungshaken und vertikale Regulierung;
- Selbsttragendes Außengestell für Lastübertragung;
- Strukturelle Verbindung;
- Sicherheitsnetz;
- Platte MAXFINE;
- Eventuelle Aufsendichtschutz;
- Eventuelle mechanische Rückhaltung.

Steht einmal das Projekt für die Fassade, so beginnt auf der Baustelle die logistische Vorbereitung sowie die Überprüfung der Größentoleranzen des Gebäudes, bevor es zur Dübelung der Klammern oder zur Korrektur der Halfeneisen kommt. Im Werk werden die Aluminiumelemente des Außengestells maßgeschneidert und durchlöchert, zum Gestell zusammengesetzt und dann mit den Platten MAXFINE zusammenmontiert, mittels struktureller Silikonverbindungen, um komplett mit Accessoires ausgestattete Verkleidungszellen Maxi Frame zu schaffen.

Die Zellen Maxi Frame werden daraufhin im Ruhezustand versetzt, um die Polymerisation der strukturellen Verbindung zu gewährleisten und systematisch die Qualität der Verbindung selbst zu überprüfen; daraufhin, werden die Zellen in entsprechende Behälter verpackt und für den Transport zur Baustelle vorbereitet.

Jede einzelne Zelle wird somit geplant und zusammengesetzt, um auf einfache Weise mit der neben liegenden Zelle verbunden zu werden, und die "Sequenz" zu bilden, die die hinterlüftete Fassadenverkleidung der Gebäudewand realisiert, wobei die Installation im Planungsbüro festgelegt wird, um den horizontalen Transport sowie den Montageaufwand zu minimieren.

Die Größe der Zellen sowie die Versuche, logistische Interferenzen auf der Baustelle zu minimieren, legen es nahe, für die Verlegung von Maxi Frame vor Ort nicht die traditionellen Gerüste zu verwenden.

Die Logistik der Baustelle sollte die Lagerung der Behälter der Zellen vorsehen, mit angemessener umliegender Fläche, um die nötigen Rück- und Auslademanöver zu erlauben, in Abhängigkeit von den Geräten, die für den Zugang zur zu verkleidenden Wand, für den Transport und die Verlegung der Zellen verwendet werden; als Veranschaulichungen werden die folgenden Gruppen angegeben:

Zutritt des Gesamtpersonals:

- bewegliche Gerüste
- Pantograph
- Lastwagen mit Kranarm und Korb

Transport und Verlegung:

- Kran
- Fork lift
- Beweglicher Kran (horizontal)
- Monorail

Verankerung der Zellen:

- Saugnäpfe
- Stahlkabel und ÖSENSCHRAUBEN

Eine typische Installationsabfolge kann wie folgt schematisiert werden:

- Vorbereitung der mechanischen Verankerungen (Klammer und Dübel oder Halfeneisen) an der zu verkleidenden Mauer
- Versiegelung und Spannen der Klammern in räumlicher Position
- Verlegung einer eventuellen Dämmschicht
- Montage der Haken in den Zellen
- Hochziehen der Zellen
- Mechanische Verankerung der Zellen an den Klammern, mittels Haken
- Feinregulierung der einzelnen Zelle in die zwei dominierenden Raumrichtungen
- Wiederholung der drei vorangehenden Phasen für die nächste Zelle
- Rasterschließung der Ventilationsschlitz
- Setzen der Endplatten und der Fensterleibungen

Maxi Frame

Maxi Frame est un système constitué de la stratigraphie de revêtement suivante :

- Mur en béton armé ou maçonnerie du bâtiment
- Couche isolante avec couche hydrofuge
- Ancrages réglables fixés sur le mur au moyen de goupilles ou de fers type halfen
- Crochets et réglage vertical
- Châssis périmétrique autoporteur de transfert de charges
- Joint structural
- Grillage de sécurité
- Dalle MAXFINE
- Éventuelle garniture périmétrique de barrière
- Éventuelle retenue mécanique.

Le projet exécutif de la façade étant défini, la préparation logistique commence sur le chantier, où l'on vérifie les tolérances dimensionnelles du bâtiment avant de commencer le renforcement des brides ou la correction des fers type halfen. Pendant ce temps-là, en usine, les éléments en aluminium du châssis périmétrique sont coupés sur mesure et perforés, assemblés d'abord dans des châssis puis avec les dalles MAXFINE, au moyen de joints structuraux en silicone, pour composer des cellules Maxi Frame complètes.

Les cellules Maxi Frame sont ensuite mises au repos pour garantir la polymérisation du joint structural et pour vérifier systématiquement la qualité de celui-ci. Après quoi, les cellules sont emballées dans des contenants appropriés et préparées pour être transportées sur le chantier.

Chaque cellule sera donc conçue et assemblée pour être simplement interconnectée avec celle d'à côté et former la séquence qui constituera le revêtement ventilé du mur du bâtiment selon une installation établie au moment du projet afin de minimiser la manutention sur le chantier.

Vu la dimension des cellules et l'effort pour minimiser les interférences logistiques sur le chantier, il est conseillé de ne pas utiliser d'échafaudages traditionnels pour la pose de Maxi Frame.

La logistique de chantier devra prévoir le stockage des contenants de cellules avec un espace adéquat tout autour pour permettre les manœuvres de déplacement et d'extraction de celles-ci, en fonction des machines et des outils qui seront utilisés pour l'accès aux murs à revêtir, la manutention et la pose des cellules. Voici quelques exemples :

Accès du personnel en hauteur :

- Échafaudages roulants
- Pantographe
- Camion avec flèche et panier

Manutention et pose :

- Gru
- Chariot élévateur
- Gru mobile pour les étages
- Monorail

Accrochage des cellules :

- Ventouses
- Câbles et pitons

Schémas d'une séquence typique d'installation :

- Préparation des ancrages mécaniques (brides et goupilles ou fers type halfen) sur la maçonnerie à revêtir
- Plombage et serrage des brides en position spatiale
- Pose de l'éventuelle couche isolante
- Assemblage des crochets dans les cellules
- Tirage des cellules vers le haut
- Anchorage mécanique des cellules aux brides au moyen des crochets
- Réglage fin de la cellule dans les deux directions spatiales prédominantes
- Répétition des trois phases précédentes pour la cellule suivante
- Fermeture des fentes d'aération avec des grilles
- Réalisation de dalles terminales et d'intrados de fenêtres

Maxi Frame

Maxi Frame es un sistema constituido por las siguientes capas generales de revestimiento:

- pared de hormigón armado o muros del edificio;
- capa aislante con cubierta hidrófuga;
- soportes de fijación regulables fijados a la pared mediante tacos o anclajes tipo Halfen;
- ganchos de fijación y regulación vertical;
- bastidor perimetral autoportante de transferencia de cargas;
- junta estructural;
- red de seguridad;
- losa MAXFINE;
- posible empaquetadura perimetral de barrera;
- posible fijación mecánica.

Una vez definido el proyecto arquitectónico de la fachada, mientras en la obra se comienza la preparación logística y se constatan las tolerancias dimensionales del edificio antes en dar inicio a la fijación de los soportes, o que los anclajes Halfen sean adecuados, en el establecimiento los elementos de aluminio del bastidor perimetral se cortan a medida y se perforan, se ensamblan en bastidores y se ensamblan sucesivamente con las losas MAXFINE mediante juntas estructurales de silicona para componer células Maxi Frame de revestimiento con todos sus accesorios.

Las células Maxi Frame se dejan reposar entonces para garantizar la polimerización de la junta estructural y para comprobar sistemáticamente la calidad de la junta misma; sucesivamente las células se embalan en contenedores adecuados y se preparan para el transporte a la obra.

Cada una de las células se diseña y se ensambla específicamente para poder interconectarse con la célula adyacente y constituir de esta forma la "secuencia" que dará vida al revestimiento ventilado de la pared del edificio con una instalación establecida en la fase de diseño, para minimizar el desplazamiento a la planta y de ensamblaje.

La dimensión de las células y los esfuerzos realizados para minimizar las interferencias logísticas en la obra hacen que no se requiera el uso de andamios tradicionales para la colocación en obra de Maxi Frame.

La logística de la obra debe contemplar el almacenamiento para los contenedores de las células, con un espacio circundante adecuado para permitir las maniobras de desplazamiento y extracción de las mismas, en función de las maquinarias que se utilicen para el acceso a la pared que se ha de revestir, el desplazamiento y la colocación de las células. A título de ejemplo, se indican los siguientes aspectos:

Acceso del personal al nivel en cuestión:

- andamios móviles
- pantógrafo
- camión con brazo y cesta

Desplazamiento y colocación:


- grúa
- montacargas
- grúa móvil en la planta
- monorail

Enganche de las células:

- ventosas
- cables y anillas

Una secuencia típica de instalación puede esquematizarse de la siguiente manera:

- Preparación de la fijación mecánica (soportes y tacos o anclajes tipo Halfen) en los muros que se han de revestir
- Empolmadura y apriete de los soportes en posición espacial
- Colocación de la capa de material aislante, si procede
- Ensamblaje de los ganchos en las células
- Tracción hacia arriba de las células
- Fijación mecánica de las células a los soportes mediante los ganchos
- Regulación precisa de cada célula en las dos direcciones espaciales predominantes
- Repetición de las tres fases anteriores para la célula sucesiva
- Cierre con rejillas de las aberturas de ventilación
- Realización de terminales e intrados de ventanas



Maxi Light

Maxi Light è un sistema costituito dalla seguente generica stratigrafia di rivestimento:

- Parete in c.a. o muratura dell'edificio;
- Strato coibente con strato idrorepellente;
- Staffe di ancoraggio regolabili fissate alla parete mediante tasselli o ferri tipo halfen;
- Montanti verticali;
- Traversi orizzontali;
- Profili verticali di trasferimento carichi con ancoraggio sui traversi;
- Giunto strutturale;
- Rete di sicurezza;
- Lastra MAXFINE;
- Eventuale guarnizione perimetrale di bariera;
- Eventuale ritegno meccanico.

Definito il progetto esecutivo della facciata, il sistema Maxi Light, che richiede rispetto a Maxi Frame la posa di un reticollo di facciata, consente di iniziare le operazioni effettive di montaggio in cantiere contemporaneamente alla preparazione dei manufatti in stabilimento:

- in cantiere si inizia la preparazione logistica e si verificano le tolleranze dimensionali dell'edificio prima di iniziare la tessellatura delle staffe o la correttezza dei ferri tipo halfen, per procedere con la posa in opera del reticollo montanti-traversi;
- in stabilimento gli elementi in alluminio vengono tagliati a misura e forati e quindi assemblati con le lastre MAXFINE mediante giunti strutturali in silicone per creare i pannelli Maxi Light fissabili meccanicamente in cantiere al reticollo di facciata.

I pannelli Maxi Light assemblati vengono posti a riposo per garantire la polimerizzazione del giunto strutturale e per verificare sistematicamente la qualità del giunto stesso; quindi imballati in appositi contenitori e preparati per il trasporto in cantiere.

La dimensione dei pannelli Maxi Light permette, nella maggior parte dei casi, di utilizzare i tradizionali ponteggi, e quindi la logistica di cantiere sarà del tutto simile a quella di una facciata ventilata tradizionale in ceramica; come esemplificazione si indicano le seguenti famiglie:

Accesso del personale in quota e posa:

- Ponteggi fissi
- Ponteggi mobili

Movimentazione:

- Gru di cantiere
- Gru mobile

Una tipica sequenza di installazione può essere schematizzata come segue:

- Predisposizione sulla muratura da rivestire degli ancoraggi meccanici (generalmente staffe e tasselli)
- Tiro in alto dei materiali
- Piombatura e serraggio delle staffe
- Posa dell'eventuale strato di coibentazione
- Posa dei montanti verticali
- Posa dei traversi orizzontali
- Ancoraggio meccanico dei pannelli ai traversi
- Regolazione fine della singola cellula nelle due direzioni prevalenti
- Chiusura con griglie delle fessure di ventilazione
- Realizzazione di terminali ed imbotti finestre

Maxi Light

Maxi Light is a system consisting of the generic system of layers below:

- Reinforced-concrete wall or brickwork of the building;
- Insulation layer with water-repellent layer;
- Adjustable anchoring brackets fixed to the wall using dowels or Halfen connectors;
- Vertical uprights;
- Horizontal crossbeams;
- Vertical profiles to transfer loads with anchoring on the crossbeams;
- Structural joint;
- Safety net;
- MAXFINE slab;
- Barrier perimeter junction if required;
- Mechanical retaining device if required.

Once the executive project of the facade has been completed, the Maxi Light system – which, compared with the Maxi Frame system, requires the application of a grid on the facade – can be installed on site, while the panels are being prepared in the plant:

- preparation work in terms of logistics begins in the building site and the dimensional tolerances of the building are checked before plugging the brackets or checking the Halfen connectors to be able to proceed with the installation of the grid of uprights-crossbeams;
- in the plant, the aluminium elements are cut to measure and bored. They are then assembled together with the MAXFINE slabs using silicone structural joints to create Maxi Light panels that can be fixed with mechanical means to the grid on the facade at the building site.

The Maxi Light panels assembled are then set aside to rest in order to ensure the polymerisation of the structural joint and to systematically check the quality of the joint itself. Then the panels are packed in special containers and prepared to be delivered to the building site.

In most cases, the size of the Maxi Light panels allows to use traditional scaffolding. This means that the logistics of the building site is identical to that one used for traditional ventilated facades made with ceramic. The items below are reported by way of example:

Equipment to allow personnel to work at elevated heights:


- Fixed scaffolding
- Movable scaffolding

Handling:

- Crane in the building site
- Mobile crane

A typical installation sequence can be briefly illustrated as follows:

- The mechanical anchoring equipment (usually brackets and dowels or Halfen connectors) is fitted on the brickwork that needs to be covered
- The materials are lifted up
- The brackets are sealed with lead and tightened
- The insulation layer is installed, if required
- The vertical uprights are installed
- The horizontal crossbeams are installed
- The panels are anchored to the crossbeams with mechanical means
- Fine adjustment of each panel in the two dominant directions
- The grids of the ventilation slots are closed
- The terminals and windows' intradoses are made



Maxi Light

Maxi Light ist ein System, das aus der folgenden allgemeinen Schichtbildung der Verkleidung besteht:
- Stahlbeton- oder Mauerwerkwand des Gebäudes;
- Isolierschicht mit wasserabweisender Schicht;
- Regulierbare Verankerungsklammen, die mittels Dübel oder Halfeneisen an der Wand fixiert sind;
- Vertikale Pfosten;
- Horizontale Querbalken;
- Vertikale Profile zur Lastübertragung, mit Verankerung auf den Querbalken;
- Strukturelle Verbindung;
- Sicherheitsnetz;
- Platte **MAXFINE**;
- Eventuelle Außendichtschutz;
- Eventuelle mechanische Rückhaltung.

Steht einmal das Projekt für die Fassade, erlaubt es das System Maxi Light, das im Gegensatz zu Maxi Frame die Verlegung eines Fassadengitters erfordert, die tatsächlichen Montagearbeiten auf der Baustelle zeitgleich mit der Vorbereitung der Arbeiten im Werk zu beginnen:

- Auf der Baustelle beginnt die logistische Vorbereitung sowie die Überprüfung der Größentoleranzen des Gebäudes, bevor es zur Dübelung der Klammern
- oder zur Korrektur der Halfeneisen kommt, um fortzufahren mit der Verlegung des Pfosten-Querbalken-Gitters vor Ort;
- Im Werk werden die Aluminiumelemente des Außengestells maßgeschneidert und durchlöchert, und somit mit den Platten **MAXFINE** zusammenmontiert,

mittels struktureller Silikonverbindungen, um die Paneele Light zu schaffen, die, vor Ort, mechanisch an das Fassadengitter fixiert werden.

Die zusammengesetzten Paneele Maxi Light werden in Ruhezustand versetzt, um die Polymerisation der strukturellen Verbindung zu gewährleisten und systematisch die Qualität der Verbindung selbst zu überprüfen; daraufhin, werden sie in entsprechende Behälter verpackt und für den Transport zur Baustelle vorbereitet.

Die Größe der Paneele Maxi Light erlaubt es in den meisten Fällen traditionelle Gerüste zu verwenden; somit wird die Baustellenlogistik ganz ähnlich wie jene einer traditionellen hinterlüfteten Fassade in Keramik; als Veranschaulichung werden folgende Gruppen angegeben:

Zutritt des gesamten Verlegungspersonals:

- Feststehende Gerüste
- Bewegliche Gerüste

Transport:

- Baustellenkran
- Beweglicher Kran

Eine typische Installationsabfolge kann wie folgt schematisiert werden:

- Vorbereitung der mechanischen Verankerungen (im Regelfall Klammern und Dübel) an der zu verkleidenden Mauer
- Hochziehen der Materialien
- Versiegelung und Spannen der Klammern
- Verlegung einer eventuellen Dämmsschicht
- Verlegung vertikaler Pfosten
- Verlegung horizontaler Querbalken
- Mechanische Verankerung der Paneele an den Querbalken
- Feinregulierung der einzelnen Zelle in die zwei dominanten Richtungen
- Rasterschließung der Ventilationsschlitzte
- Setzen der Endplatten und der Fensterleibungen

Maxi Light

Maxi Frame est un système constitué de la stratigraphie de revêtement suivante :
- Mur en béton armé ou maçonnerie du bâtiment
- Couche isolante avec couche hydrofuge
- Ancrages réglables fixés sur le mur au moyen de goupilles ou de fers type halfen
- Montants verticaux
- Travers horizontaux
- Profils verticaux de transfert de charges avec ancrage sur les travers
- Joint structural
- Grillage de sécurité
- Dalles **MAXFINE**
- Éventuelle garniture périphérique de barrière
- Éventuelle retenue mécanique.

Le projet exécutif de la façade étant défini, le système Maxi Light, qui demande contrairement à Maxi Frame la pose d'un treillis de façade, permet de commencer les opérations effectives de montage sur le chantier en même temps que la préparation des ouvrages en usine :

- la préparation logistique commence sur le chantier et on vérifie les tolérances dimensionnelles du bâtiment avant de commencer le renforcement des brides ou la correction des fers type halfen, pour poursuivre avec la pose du treillis montants/travers
- En usine, les éléments en aluminium sont coupés sur mesure et perforés, puis assemblés avec les dalles **MAXFINE** au moyen de joints structuraux en silicone, pour créer les panneaux Light fixables mécaniquement sur le treillis de façade, sur le chantier.

Les panneaux Maxi Light sont ensuite mis au repos pour garantir la polymérisation du joint structural et pour vérifier systématiquement la qualité de celui-ci. Après quoi, ils sont emballés dans des contenants adéquats et préparés pour être transportés sur le chantier.

La dimension des panneaux Maxi Light permet, dans la plupart des cas, d'utiliser les échafaudages traditionnels, par conséquent la logistique de chantier sera la même que celle d'une façade ventilée traditionnelle en céramique. Voici quelques exemples :

Accès du personnel en hauteur et pose :

- Échafaudages fixes
- Échafaudages roulants

Manutention :

- Grue de chantier
- Grue mobile

Schématisation d'une séquence typique d'installation :

- Préparation des ancrages mécaniques (brides et goupilles) sur la maçonnerie à revêtir
- Tirage des matériaux vers le haut
- Plombage et serrage des brides
- Pose de l'éventuelle couche isolante
- Pose des montants verticaux
- Pose des travers horizontaux
- Anchorage mécanique des panneaux sur les travers
- Réglage fin de la cellule dans les deux directions prédominantes
- Fermeture des fentes d'aération avec des grilles
- Réalisation de dalles terminales et d'intrados de fenêtres

Maxi Light

Maxi Light es un sistema constituido por las siguientes capas generales de revestimiento:
- pared de hormigón armado o muros del edificio;
- capa aislante con cubierta hidrófuga;
- soportes de fijación regulables fijados a la pared mediante tacos o anclajes tipo Halfen;
- largueros;
- vigas;
- perfiles verticales de transferencia de la carga con fijación sobre las vigas transversales;
- junta estructural;
- red de seguridad;
- losa **MAXFINE**;
- posible empaquetadura perimetral de barrera;
- posible fijación mecánica.

Una vez definido el proyecto arquitectónico de la fachada, el sistema Maxi Light, que respecto al Maxi Frame requiere la colocación de una malla de fachada, permite iniciar las operaciones efectivas de montaje en obra mientras se preparan los elementos de la obra en el establecimiento:

- en la obra se da inicio a la preparación logística y se comprueban las tolerancias dimensionales del edificio antes de comenzar a fijar los soportes, o que los anclajes Halfen sean adecuados, para proceder con la puesta en obra de la estructura reticular de largueros y vigas;
- en el establecimiento, los elementos de aluminio se cortan a medida y se perforan, y se ensamblan entonces con las losas **MAXFINE** mediante juntas estructurales de silicona para crear los paneles Light que se fijan mecánicamente en la obra a la estructura reticular de la fachada.

Los paneles Maxi Light ensamblados se dejan reposar entonces para garantizar la polimerización de la junta estructural y para comprobar sistemáticamente la calidad de la junta misma; sucesivamente se embalan en contenedores adecuados y se preparan para el transporte a la obra.

La dimensión de los paneles Maxi Light permite, en la mayor parte de los casos, utilizar los andamios tradicionales, y por tanto la logística de la obra será la misma de la de una fachada ventilada tradicional en cerámica. A título de ejemplo, se indican los siguientes aspectos:

Acceso del personal al nivel en cuestión y colocación:

- andamios fijos
- andamios móviles

Desplazamiento:

- grúa de obra
- grúa móvil

Una secuencia típica de instalación puede esquematizarse de la siguiente manera

- Preparación de las fijaciones mecánicas (generalmente soportes y tacos) en los muros que se han de revestir
- Tracción hacia arriba del material
- Empolmadura y sellado de los soportes
- Colocación de la capa de material aislante, si procede
- Colocación de los largueros
- Colocación de las vigas
- Fijación mecánica de los paneles a las vigas
- Regulación precisa de cada célula en las dos direcciones predominantes
- Cierre con rejillas de las aberturas de ventilación
- Realización de terminales e intrados de ventanas






Per una corretta movimentazione dei pallet è necessario l'utilizzo di un carrello elevatore a forche con una lunghezza di almeno 2,5 mt e con posizionamento delle stesse nella posizione di massima larghezza. In condizioni normali, le forche vanno posizionate al centro del lato lungo del pallet, in quanto le stesse devono far presa su tutta la profondità del pallet. Per permettere l'estrazione delle lastre con facilità e sicurezza, si consiglia di posizionare i pallet in un'area adeguata in cui sia possibile muoversi con il carrello elevatore attorno ad ogni lato del pallet.

For the correct handling of the pallets, a fork lift truck must be used, at least 2.5 m long, with the forks positioned in the maximum width position. Under normal conditions, the forks are positioned in the middle of the long side of the pallet, as they must grip the whole depth of the pallet. To allow the extraction of the slabs easily and safely, it is recommended to position the pallets in a suitable area where the lift truck can be moved around all sides of the pallet.

Für einen gerechten Umgang mit den Paletten bedarf es des Gebrauchs eines Gabelstaplers mit einer Länge von mindestens 2,5 m, mit der Positionierung der Gabeln in maximaler Breite. Bei Normalbedingungen werden die Gabeln in der Mitte der langen Seite der Palette positioniert, so dass sie die gesamte Tiefe der Palette greifen.
Um das leichte und sichere Herausnehmen der Platten zu ermöglichen, wird empfohlen, die Paletten an einem geeigneten Ort zu positionieren, an dem es möglich ist, mit dem Stapler an jede Seite der Palette zu gelangen.

Pour manutentionner correctement les palettes, il faut utiliser un chariot élévateur à fourches d'une longueur minimum de 2,5 m et positionner celles-ci en les écartant à la largeur maximum. Dans des conditions normales, les fourches doivent être positionnées au milieu de la longueur de la palette car elles doivent prendre toute la profondeur de celle-ci.
Pour extraire les dalles facilement et en toute sécurité, il est conseillé de positionner les palettes dans une zone adéquate permettant de se déplacer avec le chariot élévateur tout autour de la palette.

Para desplazar los palés correctamente es necesario utilizar una carretilla elevadora de horquillas con una longitud mínima de 2,5 m colocando estas últimas en la posición de máxima anchura. En condiciones normales, las horquillas se colocan en el centro del lado largo del palé, dado que deben agarrar toda la profundidad del palé.
Para permitir la extracción de las placas con facilidad y seguridad, se aconseja colocar los palés en un área adecuada en la que sea posible moverse con la carretilla elevadora alrededor de todos los lados del palé.




Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre **MAXFINE**, al fine di garantire sicurezza per gli operatori e integrità delle lastre, è vivamente consigliato l'utilizzo di un telaio dotato di ventose, disponibile su richiesta, indicato in particolare per i formati **MAXFINE** di dimensioni significative (es. 300x150 cm – 150x150 cm) mentre su formati **MAXFINE** inferiori (es. 150x75 cm) è sufficiente l'utilizzo di due biventose.

For manual handling and subsequent laying of the **MAXFINE** slabs, in order to guarantee the operators' safety and the integrity of the slabs, it is strongly recommended to use a frame with suction cups, available upon request, particularly suitable for large dimension **MAXFINE** formats (e.g. 300x150 cm - 150x150 cm) whereas on smaller **MAXFINE** formats (e.g. 150x75 cm) two double suction cups are sufficient.

Für den manuellen Umgang und die anschließende Verlegung der Platten **MAXFINE** auf der Baustelle wird dringend empfohlen, um sowohl die Sicherheit der Arbeiter als auch die Unversehrtheit der Platten zu garantieren, ein Gestell mit Saugnäpfen zu verwenden, das auf Anfrage verfügbar ist und insbesondere für die großformatigen **MAXFINE**- Platten (z.B. 300x150cm - 150x150cm) vorgeschlagen wird, wohingegen es für **MAXFINE**- Platten eines kleineren Formats (z.B. 150x75cm) ausreicht, zwei Doppel-Saugnäpfe zu verwenden.

Pour la manutention manuelle suivie de la pose des dalles **MAXFINE**, afin de garantir la sécurité des opérateurs et l'intégrité des matériaux, il est vivement conseillé d'utiliser un châssis doté de ventouses, disponible sur demande, indiqué notamment pour les formats **MAXFINE** de dimensions significatives (par exemple 300x150 cm - 150x150 cm) tandis que pour les formats **MAXFINE** inférieurs (par exemple 150x75 cm) deux biventoses suffiront.

Para el desplazamiento manual y la colocación de las placas **MAXFINE**, con el fin de garantizar la seguridad de los operadores y la integridad de las placas, se aconseja vivamente utilizar un bastidor dotado de ventosas, disponible bajo pedido, especialmente indicado para los formatos **MAXFINE** de dimensiones significativas (p. ej. 300x150 cm - 150x150 cm), mientras que para los formatos **MAXFINE** inferiores (p. ej. 150x75 cm) es suficiente utilizar dos ventosas dobles.



Strumentazione necessaria

Gli strumenti per il sollevamento e la movimentazione delle lastre sono da scegliere in funzione della dimensione della lastra e delle attività da svolgere in cantiere, in particolare:

- Carrello elevatore con forche lunghe 2,5 mt;
- Telaio a ventose per la movimentazione di lastre di grande formato;
- Biventose per la movimentazione di lastre di formato fino a 150x75 cm.

Fasi di lavorazione:

- 1) Rimuovere il coperchio della gabbia/pallet;
- 2) Posizionare sulla lastra il telaio di movimentazione a ventose e accertarsi che le stesse aderiscano perfettamente;
- 3) Per il trasporto orizzontale (sul piano), portare in posizione verticale la lastra e avvalersi delle ruote applicate al telaio di movimentazione.

Instruments required

The instruments for lifting and handling the slabs can be chosen according to the size of the slab and the activities to be performed on the site, in particular:

- Fork lift truck with forks 2.5 m long;
- Frame with suction cups for handling large format slabs;
- Double suction cups for handling slabs with format up to 150x75 cm.

Processing stages:

- 1) Remove the cover from the cage/pallet;
- 2) Position the frame with suction cups on the slab and make sure that the cups adhere to it perfectly;
- 3) For horizontal transport (on the surface), put the slab into a vertical position and use the wheels applied to the handling frame.

Outils nécessaires

Les outils pour le levage et la manutention des dalles doivent être choisis en fonction de la dimension de la dalle et des activités à exercer sur le chantier, notamment :

- Chariot élévateur avec des fourches de 2,5 m de longueur
- Châssis à ventouses pour la manutention de dalles grand format
- Biventouses pour la manutention de dalles de format jusqu'à 150x75 cm

Phases d'exécution:

- 1) Retirez le couvercle de la cage/palette
- 2) Positionnez sur la dalle le châssis à ventouses et assurez-vous que celles-ci adhèrent parfaitement
- 3) Pour le transport horizontal (sobre la superficie), poner en posición vertical la placa y utilizar las ruedas aplicadas en el bastidor de desplazamiento.

Notwendige Werkzeugausrüstung

Die Werkzeuge für das Anheben und den Umgang mit den Platten müssen jeweils in Bezug auf die Größe der Platte und die Arbeit, die auf der Baustelle ausgeführt werden soll, ausgewählt werden:

- Stapler mit 2,5 m langen Gabeln;
- Gestell mit Saugnäpfen für den Umgang mit großformatigen Platten;
- Doppel-Saugnäpfe für den Umgang mit Platten bis zu einer Größe von 150x75 cm.

Bearbeitungsphasen:

- 1) Den Deckel des Käfigs/der Palette entfernen;
- 2) Auf der Platte das Gestell mit Saugnäpfen positionieren und sich vergewissern, dass diese perfekt anhaften;
- 3) Für den horizontalen Transport (in der Ebene), die Platte in die senkrechte Position bringen und alle am Gestell angebrachten Räder nutzen.

Equipo necesario

El equipo de levantamiento y desplazamiento de las placas debe elegirse en función de las medidas de la placa y de las actividades que deben llevarse a cabo en la obra, en particular:

- Carretilla elevadora con horquillas de 2,5 m de longitud;
- Bastidor con ventosas para desplazar las placas de formato grande;
- Ventosas dobles para desplazar las placas con formato de hasta 150x75 cm.

Fases de trabajo:

- 1) Extraer la tapa de la jaula/palé;
- 2) Colocar sobre la placa el bastidor de desplazamiento con ventosas y asegurarse de que estas se adhieran perfectamente;
- 3) Para el transporte horizontal (sobre la superficie), poner en posición vertical la placa y utilizar las ruedas aplicadas en el bastidor de desplazamiento.



MAXFINE permette di essere lavorato con grande facilità tramite l'utilizzo di alcuni semplici strumenti.
Si consiglia di effettuare le lavorazioni su una superficie piana di lavoro, le cui dimensioni siano superiori a quelle della lastra per almeno 5 cm da ogni lato.
Per le lavorazioni di taglio si consiglia la presenza di almeno due operatori, per i fori è sufficiente l'impiego di un solo operatore.

MAXFINE can be easily processed by using some simple tools.
It is recommended to process the slabs on a flat work surface, at least 5 cm longer than the slab from each side or double suction cup.
It is recommended to perform the cutting operations with at least two operators. One operator is sufficient for making the holes.

MAXFINE erlaubt es, durch Gebrauch einiger einfacher Werkzeuge, mit großer Leichtigkeit bearbeitet zu werden. Es wird empfohlen, die Bearbeitungen auf einer ebenen Arbeitsfläche durchzuführen, die an jeder Seite mindestens 5 cm größer ist als die Platte selbst.
Es wird empfohlen, die Schnittbearbeitungen mindestens zu zweit durchzuführen; für die Bohrungen ist ein Arbeiter ausreichend.

MAXFINE peut être travaillée très facilement en utilisant quelques simples outils. Il est conseillé d'effectuer les travaux sur une surface plane, dont les dimensions sont supérieures à celles de la dalle d'au moins 5 cm de chaque côté ou biventouse.
Il est conseillé d'effectuer les coupes au moins à deux, mais pour les trous, un seul opérateur suffit.

Las placas **MAXFINE** se trabajan con gran facilidad utilizando algunas simples herramientas.
Se aconseja efectuar los trabajos sobre una superficie plana cuyas dimensiones sobrepasan al menos 5 cm las de la placa por cada lado o ventosa doble.
Los trabajos de corte deben ser realizados por lo menos por dos operadores, mientras que para efectuar los orificios es suficiente la presencia de un solo operador.



Taglio

Strumentazione necessaria

A seconda del tipo di taglio e lavorazione da effettuare sulla lastra, vengono elencate di seguito le attrezzature consigliate:

- Telaio di movimentazione a ventosa o biventosa
- Guida da taglio con carrello incisore per tagli lineari da 150/300 cm
- Pinza troncatrice
- Foretti a umido
- Smerigliatrice angolare con disco diamantato
- Tampone diamantato

Fasi di lavorazione

TAGLI LINEARI fino alla lunghezza massima di 3 metri

- 1) Segnare alle estremità della lastra la porzione da asportare.
- 2) Posizionare la guida da taglio con carrello incisore in modo che i riferimenti posti sulla guida coincidano con le linee tracciate sulla lastra.
Bloccare la guida da taglio con carrello incisore per mezzo delle ventose.
- 3) Incisione:
Per garantire una corretta incisione la pressione e l'avanzamento del carrello d'incisione devono essere costanti per tutta la lunghezza del taglio.
3.1) Incidere per 15 cm una estremità della lastra spingendo il carrello d'incisione verso il bordo della lastra.
3.2) Completare l'incisione fino al bordo opposto della lastra.
- 4) Troncatura:
4.1) Per mezzo della guida da taglio traslare la lastra fino a che la linea di incisione sporga 5/10 cm dal piano di lavoro.
4.2) Liberare dalle ventose la guida da taglio e spostarla verso il centro della lastra.
4.3) Iniziare la troncatura posizionando la pinza troncatrice in corrispondenza della linea incisa sulla lastra. Esercitare una pressione progressiva fino a che si noti l'inizio troncatura.
- 4.4) Portarsi sul bordo opposto e posizionare la pinza troncatrice in corrispondenza della linea incisa sulla lastra. Esercitare una pressione progressiva fino a che si noti l'inizio troncatura.
- 4.5) Per completare la troncatura, uno o più operatori devono impugnare la porzione da asportare ed esercitare una pressione progressiva verso il basso.
- 5) La finitura dei bordi del lato tagliato deve esser effettuata utilizzando l'apposito tampone diamantato.

TAGLIA L

Nel caso di tagli a L (fori per scatole elettriche, angoli interni) si consiglia di arrotondare l'angolo interno praticando preventivamente un foro con appositi foretti a umido.

TAGLI IN SQUADRO / SCASSI

Tracciare sulla lastra la porzione da asportare. Per limitare le possibilità di rottura è consigliato eseguire un foro di Ø 7mm in corrispondenza del punto di congiunzione delle due linee tracciate sulla lastra. Con smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato seguire le linee tracciate.

FORI RETTANGOLARI

- 1.1 Tracciare sulla lastra i lati della porzione da asportare
- 1.2 Eseguire fori di Ø 7mm in corrispondenza dei 4 angoli.
Con smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato congiungere i 4 fori.

Cutting

Instruments required

Depending on the type of cut and process to be applied to the slab, the recommended types of tools are listed below:

- Handling frame with suction cups or double suction cups;
- Cutting guide with cutting carriage for linear cuts of 150/300 cm;
- Cutting pliers;
- Wet core bits;
- Angle grinder with diamond blade;
- Diamond buffer.

Processing stages

LINEAR CUTS up to a maximum length of 3 metres

- 1) Mark the portion to be removed at the ends of the slab.
- 2) Position the cutting guide with cutting carriage so that the references on the guide coincide with the lines marked on the slab. Lock the cutting guide with the cutting carriage in place using the suction cups.
- 3) Scoring:
To guarantee correct scoring, the pressure and movement of the cutting carriage must be constant along the whole length of the cut.
3.1) Score one end of the slab by 15 cm pushing the cutting carriage towards the edge of the slab.
3.2) Complete the scoring up to the opposite edge of the slab.
- 4) Cutting off:
4.1) Using the cutting guide move the slab until the scoring line protrudes by 5/10 cm from the work surface.
4.2) Release the cutting guide from the suction cups and move it towards the middle of the slab.
- 4.3) Start the cutting off process by positioning the cutting pliers in line with the line scored on the slab. Exert progressive pressure until you notice that the cutting off process has begun.
4.4) Go to the opposite side and position the cutting pliers in line with the line scored on the slab.
Exert progressive pressure until you notice that the cutting off process has begun.
- 4.5) To complete the cutting off process, one or more operators must grip the portion to be removed and exert progressive pressure downwards.
- 5) The finishing of the edges on the cut side must be carried out using the special diamond buffer.

L-SHAPED CUTS

For L-shaped cuts (holes for electrical boxes, internal corners) it is recommended to round off the internal angle by making a hole first with suitable wet core bits.

SQUARE CUTS/CUT-OUT

Mark the portion to be removed on the slab.

To limit the possibility of breaking, it is recommended to make a Ø 7 mm hole in line with the point where the two lines marked on the slab meet. With an angle grinder equipped with a diamond blade, follow the marked lines.

RECTANGULAR HOLES

1.1 Mark the sides of the portion to be removed on the slab.

1.2 Make Ø 7 mm holes in the 4 corners.

Using an angle grinder equipped with a diamond blade join the 4 holes.

Schnitt

Notwendige Werkzeugausrüstung

Je nach Art des Schnitts und der Bearbeitung, die auf der Platte durchgeführt werden sollen, werden die folgenden empfohlenen Werkzeuge aufgelistet:

- Gestell mit Saugnäpfen oder Doppel-Saugnäpfe
- Schnittführer mit Kupferstechwagen für gerade Schnitte von 150/300cm
- Abbrechzange
- Nassbohrer
- Eck-Schleifmaschine mit Diamantscheibe
- Diamantkissen

Bearbeitungsphasen

Lineare Schnitte bis zu einer Länge von 3 Meter

- 1) An den Enden der Platte die zu entfernen Stücke markieren.
- 2) Den Schnittführer mit Kupferstechwagen so positionieren, dass die darunter liegenden Bezugspunkte und die auf der Platte markierten Linien übereinanderliegen. Den Schnittführer mit Kupferstechwagen mittels der Saugnäpfe fixieren.
- 3) Einschneidt:
Um einen korrekten Einschneidt zu garantieren, müssen der Druck und das Vorrücken des Kupferstechwagens für die gesamte Länge des Schnitts konstant bleiben.
- 3.1) 15cm tief ein Ende der Platte einschneiden, dabei den Kupferstechwagen in Richtung Rand der Platte schieben.
- 3.2) Den Einschneidt bis zum gegenüberliegenden Rand der Platte fortsetzen.
- 4) Das Abbrechen:
4.1) Mittels des Schnittführers die Platte führen, bis die Einschneidlinie 5/10 cm über die Arbeitsfläche hinausragt.
- 4.2) Den Schnittführer von den Saugnäpfen loslösen und ihn Richtung Mitte der Platte verschieben.
- 4.3) Das Abbrechen beginnen, indem die Abbrechzange entsprechend der, auf der Platte eingeschnittenen Linie angebracht wird. Anschließend einen Druck ausüben, bis das Abbrechen beginnt.
- 4.4) Zum gegenüberliegenden Rand gehen und die Abbrechzange entsprechend der auf der Platte eingeschnittenen Linie anbringen. Anschließend einen Druck ausüben, bis das Abbrechen beginnt.
- 4.5) Um das Abbrechen zu Ende zu bringen, müssen ein oder mehrere Arbeiter das zu entfernende Stück ergreifen und anschließend einen Druck nach unten ausüben.
- 5) Die Feinbearbeitung der Ränder der geschnittenen Seite erfolgt mittels des entsprechenden Diamantkissens.

SCHNITTE IN L-FORM

Im Falle L-förmiger Schnitte (Aussparrungen für Elektrodosen, Innenwinkel) wird empfohlen, den Innenwinkel abzurunden, indem präventiv eine Bohrung mit geeignetem Nassbohrer durchgeführt wird.

RECHTECKIGE SCHNITTE

Auf der Platte das zu entfernende Stück markieren. Um möglichen Bruch zu vermeiden, wird empfohlen, eine Bohrung mit 7mm Durchmesser an der Stelle, an der sich die zwei auf der Platte markierten Linien schneiden, auszuführen. Mit der Eck-Schleifmaschine mit Diamantscheibe den markierten Linien folgen.

RECHTECKIGE BOHRUNGEN

- 1.1 Auf der Platte die Seiten des zu entfernenden Stücks markieren
- 1.2 Löcher mit 7mm Durchmesser entsprechend der 4. Winkel durchbohren.
Mit der Eck-Schleifmaschine mit Diamantscheibe die 4 Löcher verbinden.

Coupe**Outils nécessaires**

Selon le genre de coupe et le travail à effectuer sur la dalle, voici les outils conseillés :

- Châssis de manutention à ventouse ou biventouse
- Guide-coupe avec chariot inciseur pour les coupes linéaires de 150/300 cm
- Pince (de carreleur)
- Forets à eau
- Meuleuse d'angle à disque diamant
- Tampon diamant

Phases d'exécution

COUPES LINÉAIRES jusqu'à une longueur maximum de 3 mètres

- 1) Marquez, aux extrémités de la dalle, la portion à enlever.
- 2) Positionnez le guide-coupe à chariot inciseur de manière à ce que les repères prévus sur le guide coïncident avec les lignes tracées sur la dalle. Bloquez-le avec les ventouses.
- 3) Entaille:
Pour garantir une entaille correcte, la pression et l'avance du chariot doivent être constantes sur toute la longueur de la coupe.
- 3.1) Entailler sur 15 cm une extrémité de la dalle en poussant le chariot vers le bord de la dalle.
- 3.2) Complétez l'entaille jusqu'au bord opposé de la dalle.
- 4) Cassure :
4.1) À l'aide du guide-coupe, déplacez la dalle jusqu'à ce que la ligne d'entaille dépasse de 5/10 cm du plan de travail.
- 4.2) Libérez le guide-coupe des ventouses et déplacez-le vers le milieu de la dalle.
- 4.3) Commencez à casser en positionnant la pince au niveau de la rayure sur la dalle. Exercez une pression progressive jusqu'à ce que la cassure commence.
- 4.4) Allez sur le bord opposé et positionnez la pince au niveau de la rayure tracée sur la dalle. Exercez une pression progressive jusqu'à ce que la cassure commence.
- 4.5) Pour compléter la cassure, un ou plusieurs opérateurs doivent saisir la portion à enlever et exercer une pression progressive vers le bas.
- 5) La finition des bords du côté coupé doit être effectuée à l'aide du tampon diamant prévu.

COUPE EN L

Dans le cas de coupes en L (trous pour boîtes électriques, angles internes) il est conseillé d'arrondir l'angle interne en perçant au préalable un trou à l'aide de forets spéciaux mouillés.

COUPES D'ÉQUERRE/ PERCAGES

Tracez sur la dalle la portion à enlever. Pour limiter les risques de rupture, il est conseillé de percer un trou de Ø 7mm au niveau du point de jonction des deux lignes tracées sur la dalle. Ensuite, avec une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamant, suivez les lignes tracées.

TROUS RECTANGULAIRES

- 1.1 Tracez sur la dalle les cotés de la portion à enlever
- 1.2 Percez des trous de Ø 7mm au niveau des 4 angles.
- A l'aide d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamant, unissez les 4 trous.

Corte**Equipo necesario**

Dependiendo del tipo de corte y del trabajo que se debe efectuar en la placa, a continuación se listan las herramientas aconsejadas:

- Bastidor de desplazamiento con ventosa o ventosa doble;
- Guía de corte con carro de incisión para cortes rectos de 150/300 cm;
- Pinza tronzadora;
- Perforadores en húmedo;
- Esmeriladora angular con disco diamantado;
- Espuma diamantada.

Fases de trabajo

CORTES RECTOS hasta una longitud máxima de 3 metros

- 1) Marcar en los extremos de la placa la porción que se debe eliminar.
- 2) Colocar la guía de corte con carro de incisión de manera que las referencias presentes en la guía coincidan con las líneas trazadas en la placa. Bloquear la guía de corte con carro de incisión por medio de las ventosas.
- 3) Incisión:
Para garantizar una incisión perfecta, la presión y el avance del carro de incisión deben ser constantes en toda la longitud del corte.
- 3.1) Incidir unos 15 cm de un extremo de la placa empujando el carro de incisión hacia el borde de la misma.
- 3.2) Completar la incisión hasta el borde opuesto de la placa.
- 4) Tronzado:
4.1) Por medio de la guía de corte, trasladar la placa hasta que la línea de incisión sobresalg 5/10 cm de la superficie de trabajo.
- 4.2) Liberar de las ventosas la guía de corte y desplazarla hacia el centro de la placa.
- 4.3) Iniciar el tronzado colocando la pinza tronzadora en la posición correspondiente a la línea incidida en la placa.
- 4.4) Situarse en el borde opuesto y colocar la pinza tronzadora en la posición correspondiente a la línea incidida en la placa.
Ejercer una presión progresiva hasta notar el inicio del tronzado.
- 4.5) Para completar el tronzado, uno o varios operadores deben empuñar la porción que se desea eliminar y ejercer una presión progresiva hacia abajo.
- 5) El acabado de los bordes del lado cortado debe efectuarse utilizando la esponja diamantada.

CORTES EN L

En caso de cortes en L (orificios para cajas eléctricas, ángulos internos) se aconseja redondear el ángulo interno realizando previamente un orificio con perforadores en húmedo adecuados.

CORTES EN ESCUADRA/RECORTES

Trazar en la placa la porción que se desea eliminar. Para limitar las posibilidades de que se rompa, se aconseja efectuar un orificio de Ø 7 mm en el punto de unión de las dos líneas trazadas en la placa. Con una esmeriladora angular equipada con disco diamantado, seguir las líneas trazadas.

ORIFICIOS RECTANGULARES

- 1.1 Trazar en la placa los lados de la porción que se desea eliminar.
- 1.2 Efectuar orificios de Ø 7mm en los 4 ángulos.

Con una esmeriladora angular equipada con disco diamantado, unir los 4 orificios.



Fori

Strumentazione necessaria.

A seconda del tipo di foro e lavorazione da effettuare sulla lastra, queste sono le attrezzaure che si consiglia di utilizzare:

- Telaio di movimentazione a ventosa o biventosa;
- Trapano/Avitatore;
- Foretti diamantati per foratura a umido (fresa a tazza);
- Smerigliatrice angolare con disco diamantato.

Fasi di lavorazione

Fori tondi

- 1) Posizionare la lastra MAXFINE su un supporto solido e non scivoloso (es. legno o cemento). Spruzzare acqua nell'area dove verrà praticato il foro;
- 2) Iniziare ad eseguire il foro ad un angolo di 75°- 85° e penetrare nella lastra per circa 1-2 mm di profondità;
- 3) Mantenere il trapano/avitatore ad un angolo di 90° ed effettuare movimenti circolari con un angolo di circa 5°-10°. Non esercitare troppa pressione.
Non spingere dritti verso il basso. Assicurarsi che l'acqua sia sufficiente per inumidire la fresa.
- 4) Pulire dai detriti una volta effettuato il foro.

Holes

Instruments required.

Depending on the type of hole and process to be applied to the slab, it is recommended to use the following instruments:

- Handling frame with suction cups or double suction cups;
- Drill/Screwdriver;
- Wet diamond core bits (cup wheel cutters);
- Angle grinder with diamond blade.

Processing stages

Round holes

- 1) Position the MAXFINE slab on a solid, non-slip surface (e.g. wood or concrete). Spray water onto the area where the hole is to be made.
- 2) Start to make a hole at an angle of 75°- 85° and penetrate into the slab with a depth of about 1-2 mm.
- 3) Keep the drill/screwdriver at a 90° angle and make circular movements with an angle of about 5°-10°.
Do not exert too much pressure. Do not push straight downwards. Make sure there is enough water to wet the cutter.
- 4) Clean up the scraps once the hole has been made.



Borhungen

Notwendige Werkzeugausstattung.

Je nach Art der Bohrung und der Bearbeitung, die auf der Platte ausgeführt werden sollen, sind dies die Werkzeuge, die für den Gebrauch empfohlen werden:

- Gestell mit Saugnäpfen oder Doppel-Saugnäpfe
- Bohrer / Schrauber
- Diamantbohrer für Nassbohrungen (Tassenfräser)
- Eck-Schleifmaschine mit Diamantscheibe

Bearbeitungsphasen

Runde bohrungen

- 1) Die MAXFINE - Platte auf einem soliden und rutschfesten Träger (z.B. Holz oder Zement) positionieren.
Die Fläche, auf der die Bohrung vorgenommen wird, mit Wasser besprühen;
- 2) Mit der Bohrung mit einem Winkel von 75°- 85° beginnen und ca. 1-2 cm tief in die Platte eindringen;
- 3) Den Bohrer / Schrauber in einem Winkel von 90° halten und mit einem Winkel von ca. 5°-10° kreisförmige Bewegungen ausführen.
Nicht zuviel Druck ausüben. Nicht gerade nach unten drücken. Dafür sorgen, dass genügend Wasser da ist, um die Fräse zu befeuchten.
- 4) Nachdem die Bohrung gemacht worden ist, Bruchstücke entfernen.

Trous

Outils nécessaires.

Selon le genre de trou et le travail à effectuer sur la dalle, voici les outils conseillés :

- Châssis de manutention à ventouse ou biventouse
- Perceuse/Visseuse
- Forets diamantés pour perçage à l'eau (fraises à godet)
- Meuleuse d'angle à disque diamant.

Phases d'exécution

Trous ronds

- 1) Positionnez la dalle MAXFINE sur un support solide et non glissant (bois ou béton). Mouillez à l'eau la zone où le trou sera percé.
- 2) Commencez à percer le trou sur un angle de 75°- 85° et pénétrez dans la dalle à environ 1-2 mm de profondeur.
- 3) Maintenez la perceuse/visseuse à 90° et effectuez des mouvements circulaires sur un angle d'environ 5°-10°. N'appuyez pas trop.
Ne poussez pas droit vers le bas. Assurez-vous que l'eau est suffisante pour mouiller la fraise.
- 4) Une fois que le trou est fait, éliminez les débris.

Descrizione e caratteristiche tecniche

La posa delle lastre **MAXFINE** richiede condizioni di posa simili a quelle richieste per lastre in formato tradizionale. **MAXFINE** richiede l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante deve essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra.

Per la posa a pavimento, **MAXFINE** richiede le migliori condizioni di sottofondo:

- planarità;
- pulizia da polvere, detriti ed eliminazione di grumi di cemento;
- il fondo di posa deve essere omogeneo e avere già compiuto il ritiro igometrico di maturazione;
- riparazione di eventuali fessurazioni;
- i dislivelli di planarità devono essere colmati con idonei prodotti di rasatura.

Strumentazione necessaria

- Collante in polvere a base cementizia a letto pieno di classe "C2E secondo le normative EN 12004 e S1 secondo la normativa EN 12002"
- spatola a denti quadri 3x3 mm e spatola a denti tondi 15 mm;
- telaio a ventosa per la movimentazione o biventosa
- battitore in plastica antirimbalo 170x370 mm;
- sistema livellante: base + cuneo + pinza.

Fasi di lavorazione**INCOLLAGGIO A PAVIMENTO**

- 1) Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e unti/grassi.
- 2) Utilizzare i collanti sopra descritti miscelati in base alle specifiche indicate nella scheda tecnica del collante prescelto.
- 3) Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti tondi 15 mm per un'area superiore di 5/10 cm rispetto alle dimensioni della lastra.
- 4) Con la lastra in posizione verticale sul telaio di movimentazione, stendere il collante sul retro della lastra con spatola a denti quadri 3x3 mm.
- 5) Con l'utilizzo del telaio a ventosa portare la lastra in posizione orizzontale e posarla.
- 6) Per garantire l'incollaggio uniforme della lastra, si deve utilizzare apposito battitore in plastica anti-imbalo 170x370 mm, effettuando una battitura dal centro verso i bordi per eliminare eventuali sacche d'aria fra il retro della lastra, il collante ed il fondo di posa.
- 7) Utilizzo di sistema livellante.

SISTEMA LIVELLANTE

Il sistema livellante è volto a garantire con semplicità e rapidità pavimenti perfettamente levellati eliminando i dislivelli ("denti") tra le lastre. Il sistema levellante è vivamente consigliato per la posa delle lastre **MAXFINE**.

Strumentazione necessaria

- Base;
- Cuneo;
- Pinza regolabile per installazione a pavimento / rivestimento.

Applicazione del sistema levellante**Posizionamento della base:**

- a) Dopo avere steso il collante inserire la base al di sotto della lastra **MAXFINE** in corrispondenza dei 4 lati.
- b) In funzione del formato della lastra posizionare uno o più supporti per ogni lato della lastra.
- c) Posizionare la lastra.

Inserimento del cuneo:

- a) Inserire il cuneo nella feritoia del supporto facendo attenzione a non superare il punto di rottura.
- b) Per agevolare l'inserimento del cuneo si consiglia l'uso della pinza a trazione regolabile.

Eliminazione del supporto:

- a) A maturazione del collante avvenuta, la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo con il piede nella direzione della linea di fuga.

Description and technical features

Laying **MAXFINE** slabs requires similar laying conditions to those required for traditional format slabs.

MAXFINE requires the adhesive to be applied both on the setting bed and on the back of the slab.

MAXFINE slabs for flooring require the following conditions:

- A flat surface;
- Clean and free from dust, scraps and any lumps of cement;
- The setting bed must be uniform and have already undergone the drying shrinkage process;
- Repair of any cracks;
- Any uneven parts on the surface must be filled with suitable levelling compounds.

Instruments required

- Cement-based powder adhesive for full spread, class "C2E according to EN12004 and S1 according to EN12002 standards";
- 3x3 mm square toothed trowel and 15 mm round toothed trowel;
- Frame with suction cups for handling or double suction cups;
- Non-bounce plastic mallet 170x370 mm;
- Levelling system: base clip + wedge + pliers.

**Processing stages****BONDING TO THE FLOOR**

- 1) Ensure that the surface to be covered is solid, flat and free from dust and oil/grease.
- 2) Use the adhesives described above mixed according to the specifications indicated in the technical data sheet of the chosen adhesive.
- 3) Spread the adhesive onto the surface to be covered with a 15 mm round toothed trowel across an area of 5/10 cm more than the dimensions of the slab.
- 4) With the slab in a vertical position on the handling frame, spread the adhesive onto the back of the slab with a 3x3 mm square toothed trowel.
- 5) Using the frame with suction cups, bring the slab into a horizontal position and lay it.
- 6) To guarantee uniform bonding of the slab, the special 170x370 mm non-bounce plastic mallet must be used, tapping from the middle towards the edges so as to remove any air pockets between the back of the slab, the adhesive and the surface to be tiled.
- 7) Using the levelling system.

LEVELLING SYSTEM

The levelling system aims to guarantee perfectly levelled floors simply and quickly, eliminating any unevenness between the slabs. The levelling system is strongly recommended for laying **MAXFINE** slabs.

Instruments required

- Base clip;
- Wedge;
- Adjustable pliers for installing floors/wall tiles.

Application of the levelling system**Positioning the base clip:**

- a) After spreading the adhesive, insert the base clip below the **MAXFINE** slab on the 4 sides.
- b) Depending on the format of the slab, position one or more supports for each side of the slab.

Inserting the wedge:

- a) Insert the wedge in the slot of the support, taking care not to exceed the breaking point.
- b) To make inserting the wedge easier, it is recommended to use the adjustable pliers.

Removing the support:

- a) Once the adhesive has dried, the protruding part of the support can be separated from the base clip by tapping with your foot in line with the joint.

Beschreibung und technische Eigenschaften

Die Verlegung von **MAXFINE** - Platten erfordert ähnliche Bedingungen wie jene von Platten traditionellen Formats.
MAXFINE erfordert die Anwendung der Technik des doppelten Auftragens; das heißt, der Klebstoff wird sowohl auf den Untergrund als auch auf die Unterseite der Platte aufgetragen.

Für die Bodenverlegung erfordert **MAXFINE** die besten Untergrundbedingungen:

- Ebenheit;
- Keinerlei Staub, Schutt oder Zementklumpen;
- Die zu verlegende Fläche muss homogen sein und keine Restfeuchte verzeichnen;
- Reparatur eventueller Risse;
- Niveauunterschiede müssen mit entsprechenden Ausgleichsmitteln geebnet werden.

Notwendige Werkzeugausrüstung

- Klebstoff in Pulverform, auf Zementbasis im Vollbett der Klasse "C2E" laut der Normen EN 12004 und S1 sowie der Norm EN 12002";
- Spachtel mit quadratischen Zacken, 3x3mm, und Spachtel mit runden Zacken, 15mm;
- Gestell mit Saugnäpfen oder Doppel-Saugnäpfe
- Prallfester Kunststoffhammer, 170x370 mm;
- Planierungssystem: Grundelement + Keil + Zange.

Bearbeitungsphasen

Auftragen des Klebstoffs auf dem Boden

- 1) Sicherstellen, dass die zu verlegende Bodenfläche robust, eben, staub- und fettfrei ist.
- 2) Die oben beschriebenen Klebstoffe gemäß der, auf dem Etikett des gewählten Klebstoffs angegebenen Zusammenstellung mischen und anwenden.
- 3) Den Klebstoff auf die zu verlegende Fläche mittels des Spachtels mit runden 15 mm-Zacken auftragen, auf eine Fläche, die 5/10 cm größer ist als die der Platte selbst.
- 4) Die Platte mit dem Gestell mit Saugnäpfen in senkrechte Position bringen und den Klebstoff, mittels des Spachtels mit quadratischen 3x3mm-Zacken, auf die Unterseite auftragen.
- 5) Mittels des Gestells mit Saugnäpfen die Platte in waagrechte Position bringen und verlegen.
- 6) Um das gleichmäßige Verlegen der Platte zu garantieren, muss der prallfeste Kunststoffhammer 170x370 mm verwendet werden, indem man von der Mitte der Platte aus in Richtung Ränder klopft, um eventuelle Luftblasen zwischen der Unterseite der Platte, dem Klebstoff und dem Boden zu beseitigen.
- 7) Das Planierungssystem anwenden.

PLANIERUNGSSYSTEM

Das Planierungssystem soll schnell und einfach perfekt geebnete Böden garantieren, indem es Niveauunterschiede ("Zacken") zwischen den Platten beseitigt. Das Planierungssystem wird für die Verlegung von **MAXFINE** - Platten wärmstens empfohlen.

Notwendige Werkzeugausrüstung

- Grundelement;
- Keil;
- Verstellbare Zange für Installationen an Boden/Wandverkleidungen.

Anwendung des Planierungssystems

Positionierung des Grundelements:

- a) Nachdem der Klebstoff aufgetragen wurde, das Grundelement über der Platte, entsprechend der 4 Seiten, anbringen.
- b) Je nach Format der Platte, ein oder mehrere Träger auf jeder Seite der Platte anbringen.
- c) Die Platte positionieren.

Anbringen des Keils:

- a) Den Keil am Schlitz des Trägers anbringen und dabei Acht geben, nicht über den Bruchpunkt hinaus zu gehen.
- b) Um das Anbringen des Keils zu erleichtern, empfiehlt sich der Gebrauch der, mit Zug verstellbaren Zange.

Entfernen des Trägers

- a) Sobald der Klebstoff fest ist, wird der hervorstehende Teil des Trägers vom Grundelement getrennt, indem man mit dem Fuß in Richtung der Fugenlinie schlägt.

Description et caractéristiques techniques

La pose des dalles **MAXFINE** exige des conditions de pose analogue à celles demandées pour les dalles de format traditionnel.

MAXFINE exige la technique du double encollage :

la colle doit être appliquée sur la sous-couche et au dos de la dalle.

Pour la pose au sol, **MAXFINE** exige les meilleures conditions de sous-couche :

- planéité
- dé poussiére, suppression de débris et de grumeaux de béton
- la sous-couche doit être homogène et avoir déjà effectué le retrait hygrométrique de maturation
- réparation d'éventuelles fissurations
- les dénivellés de planéité doivent être comblés avec des produits de ragréage appropriés

Outils nécessaires

- ciment-colle en poudre à lit plein classe C2E selon les EN 12004 et S1 selon l'EN 12002
- spatule à dents carrées 3x3 mm et spatule à dents rondes 15 mm
- châssis à ventouse pour la manutention ou biventeuse
- batteur en plastique anti-rebond 170x370 mm
- système de ragréage : base + coin + pince

Phases d'exécution**ENCOLAGE AU SOL**

- 1) Assurez-vous que la surface à revêtir est consistante, plane, dé poussiéree, sans graisse/huile.
- 2) Utilisez les colles décrites plus haut mélangées selon les spécifications indiquées sur la fiche technique du produit choisi.
- 3) Étalez la colle sur la surface à revêtir à l'aide d'une spatule à dents rondes 15 mm, en débordant de la dalle de 5/10 cm.
- 4) En tenant la dalle à la verticale sur le châssis de manutention, étalez la colle à l'aide de la spatule à dents carrées 3x3 mm au dos de la dalle.
- 5) À l'aide du châssis à ventouse, mettez la dalle à l'horizontale et posez-la.
- 6) Pour garantir l'encollage uniforme de la dalle, vous devrez utiliser un batteur spécial en plastique anti-rebond 170x370 mm et battre du centre vers les bords pour chasser les bulles d'air coincées entre le dos de la dalle, la colle et la sous-couche.
- 7) Utilisation du système de ragréage.

SYSTÈME DE RAGRÉAGE

Le système de ragréage est destiné à garantir, simplement et rapidement, des sols parfaitement mis de niveau en supprimant les dénivellés entre les dalles. Le système de ragréage est vivement conseillé pour la pose des dalles **MAXFINE**.

Outils nécessaires

- Base
- Coin
- Pince réglable pour pose au sol/ au mur

Application du système de ragréage

Positionnement de la base :

- a) Après avoir étalé la colle, insérez la base sous la dalle **MAXFINE** des 4 côtés.
- b) En fonction du format de la dalle, positionnez un ou plusieurs supports de chaque côté de celle-ci.
- c) Positionnez la dalle.

Insertion du coin :

- a) Insérez le coin dans la fente du support en faisant attention à ne pas dépasser le point de rupture.
- b) Pour faciliter l'insertion du coin, il est conseillé d'utiliser la pince de traction réglable.

Élimination du support :

- a) Dès que la colle est arrivée à maturation, séparez de la base la partie qui dépasse du support en battant du pied dans la direction de la ligne de fuite.

Descripción y características técnicas

La colocación de las placas **MAXFINE** exige unas condiciones similares a las necesarias para las placas de formato tradicional.

MAXFINE requiere el uso de la técnica de doble recubrimiento; es decir, la cola debe aplicarse tanto sobre la base de colocación como en el dorso de la placa.

Para la colocación en pavimento, **MAXFINE** exige unas excelentes condiciones de la base de colocación:

- planitud;
- ausencia de polvo, detritos y eliminación de grumos de cemento;
- la base de colocación debe ser homogénea y haber cumplido ya la retracción hidrométrica de maduración;
- reparación de posibles agrietamientos;
- los desniveles de planitud deben colmarse con idóneos productos para emplastecer.

Equipo necesario

- Cola en polvo a base de cemento de cobertura completa de clase "C2E" según las normativas EN 12004 y S1 según la normativa EN 12002";
- espátula de dientes cuadrados 3x3 mm y espátula de dientes redondos de 15 mm;
- bastidor de ventosa para el desplazamiento o ventosa doble;
- batidor de plástico antirebote 170x370 mm;
- sistema nivelador: base + cuña + pinza.

Fases de trabajo**ENCOLADO DE PAVIMENTO**

- 1) Asegurarse de que la superficie que se desea revestir sea consistente y plana y de que esté libre de polvo y sustancias untosas/grasas.
- 2) Utilizar las colas descritas anteriormente mezcladas según las especificaciones indicadas en la ficha técnica de la cola elegida.
- 3) Extender la cola sobre la superficie a revestir con una espátula con dientes redondos de 15 mm en un área 5/10 cm superior a las medidas de la placa.
- 4) Con la placa en posición vertical sobre el bastidor de desplazamiento, extender la cola en el dorso de la placa utilizando una espátula de dientes cuadrados 3x3 mm.

- 5) Usando el bastidor de ventosa, poner la placa en posición horizontal y colocarla.

- 6) Para garantizar el encollado uniforme de la placa se debe utilizar un batidor de plástico antirebote 170x370 mm, dando pequeños golpes desde el centro hacia los bordes para eliminar las posibles bolsas de aire que puedan formarse entre el dorso de la placa, la cola y la base de colocación.

- 7) Uso del sistema nivelador.

SISTEMA NIVELADOR

El sistema nivelador se utiliza para conseguir pavimentos perfectamente nivelados de modo simple y rápido eliminando los desniveles entre las placas.

El sistema nivelador está especialmente aconsejado para la colocación de las placas **MAXFINE**.

Equipo necesario

- Base;
- Cuña;
- Pinza regulable para instalación en pavimento/revestimiento.

Aplicación del sistema nivelador

Colocación de la base:

- a) Después de haber extendido la cola, introducir la base debajo de la placa **MAXFINE** haciendo coincidir los 4 lados.
- b) En función del formato de la placa, colocar uno o varios soportes para cada lado de la placa.

- c) Colocar la placa.

Introducción de la cuña:

- a) Introducir la cuña en la ranura del soporte prestando atención para no superar el punto de ruptura.
- b) Para facilitar la introducción de la cuña se aconseja utilizar la pinza regulable.

Eliminación del soporte:

- a) Una vez que la cola ha madurado, la parte que sobresale del soporte se separa de la base batiendo con el pie en la dirección de la línea de fuga.





MaxCase e MaxCase Plus contengono tutte le strumentazioni necessarie per la corretta applicazione delle lastre **MAXFINE** nelle sue diverse fasi: movimentazione, taglio, fori e posa in opera.

Il kit MaxCase si compone di:

- Guida da taglio con carrello incisore per tagli lineari da 150/300 cm;
- Pinza troncatrice;
- Tampon diamantato;
- 6 foretti diamantati per foratura a umido "fresa a tazza" (dimensione Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm e 7 mm);
- spatola a denti quadri 3x3 mm e spatola a denti tondi 15 mm;
- battitore in plastica antirimbalo 170x370 mm;
- 2 biventose.

Il kit MaxCase Plus si compone di:

- Guida da taglio con carrello incisore per tagli lineari da 150/300 cm;
- Pinza troncatrice;
- Tampon diamantato;
- 6 foretti diamantati per foratura a umido "fresa a tazza" (dimensione Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm e 7 mm);
- spatola a denti quadri 3x3 mm e spatola a denti tondi 15 mm;
- battitore in plastica antirimbalo 170x370 mm;
- 2 biventose;
- Telaio di movimentazione a ventosa.

A richiesta può esser fornito anche il sistema livellante (basi, cunei e pinze per pavimento o rivestimento) vivamente consigliato per la posa delle lastre **MAXFINE**.

MaxCase and MaxCase Plus kits contain all the instruments required for the correct application of the **MAXFINE** slabs in the different stages: handling, cutting, making holes and laying.

The MaxCase kit comprises:

- Cutting guide with cutting carriage for linear cuts of 150/300 cm;
- Cutting pliers;
- Diamond buffer;
- 6 wet diamond core bits "cup wheel cutters" (dimension Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm and 7 mm);
- 3x3 mm square toothed trowel and 15 mm round toothed trowel;
- Non-bounce plastic mallet 170x370 mm;
- 2 double suction cups.

- 3x3 mm square toothed trowel and 15 mm round toothed trowel;
- Non-bounce plastic mallet 170x370 mm;
- 2 double suction cups.

The MaxCase Plus kit comprises:

- Cutting guide with cutting carriage for linear cuts of 150/300 cm;
- Cutting pliers;
- Diamond buffer;
- 6 wet diamond core bits "cup wheel cutters" (dimension Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm and 7 mm);
- 3x3 mm square toothed trowel and 15 mm round toothed trowel;
- Non-bounce plastic mallet 170x370 mm;
- 2 double suction cups;
- Handling frame with suction cups.

On request, the levelling system can also be supplied (base clips, wedges and pliers for floors and wall tiles) which is strongly recommended for laying **MAXFINE** slabs.

MaxCase und MaxCase Plus enthalten alle notwendigen Werkzeuge für das korrekte Anbringen der **MAXFINE** - Platten in seinen verschiedenen Phasen: Umgang, Schnitt, Bohrungen und Verlegung.

Kit MaxCase besteht aus:

- Schnittführer mit Kupferstechwagen für gerade Schnitte von 150/300cm;
- Abbrechzange;
- Diamantkissen;
- 6 Diamantbohrer für Nassbohren "Tassenfräsen" (Durchmesser 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm und 7 mm);
- Spachtel mit quadratischen 3x3mm-Zacken und Spachtel mit runden 15mm-Zacken;
- Prallfester Kunststoffhammer, 170x370mm;
- 2 Doppel-Saugnäpfe

Kit MaxCase Plus besteht aus:

- Schnittführer mit Kupferstechwagen für gerade Schnitte von 150/300cm;
- Abbrechzange;
- Diamantkissen;
- 6 Diamantbohrer für Nassbohren "Tassenfräsen" (Durchmesser 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm und 7 mm);
- Spachtel mit quadratischen 3x3mm-Zacken und Spachtel mit runden 15mm-Zacken;
- Prallfester Kunststoffhammer 170x370mm;
- 2 Doppel-Saugnäpfe
- Gestell mit Saugnäpfen.

Auf Anfrage, erhält man auch das Planierungssystem (Grundelement, Keil und Zangen für Böden oder Wandverkleidungen), das für die Verlegung von **MAXFINE** - Platten wärmstens empfohlen wird.

MaxCase et MaxCase Plus contiennent tous les outils nécessaires pour une application correcte des dalles **MAXFINE** dans ses différentes phases : manutention, coupe, trous et pose.

Le kit MaxCase est composé de :

- Guide-coupe avec chariot inciseur pour les coupes linéaires de 150/300 cm
- Pince
- Tampon diamant
- 6 forets diamantés pour perçage à l'eau « fraises à godet » (dimension Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm et 7 mm)
- spatule à dents carrées 3x3 mm et spatule à dents rondes 15 mm
- batteur en plastique anti-rebond 170x370 mm
- 2 biventouses.

Le kit MaxCase Plus est composé de :

- Guide-coupe avec chariot inciseur pour les coupes linéaires de 150/300 cm
- Pince
- Tampon diamant
- 6 forets diamantés pour perçage à l'eau « fraises à godet » (dimension Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm et 7 mm)
- spatule à dents carrées 3x3 mm et spatule à dents rondes 15 mm
- batteur en plastique anti-rebond 170x370 mm
- 2 biventouses.
- Châssis de manutention à ventouse.

Sur demande, nous pouvons fournir également le système de ragréage (bases, coins et pinces pour sols et murs) vivement conseillé pour la pose des dalles **MAXFINE**.

MaxCase y MaxCase Plus contienen todas las herramientas necesarias para aplicar correctamente las placas **MAXFINE** en sus distintas fases: desplazamiento, corte, realización de orificios y colocación.

El kit MaxCase está compuesto por:


- Guía de corte con carro de incisión para cortes rectos de 150/300 cm;
- Pinza tronzadora;
- Esponja diamantada;
- 6 perforadores diamantados para la perforación en húmedo «fresas de taza» (medidas Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm y 7 mm);
- espátula de dientes cuadrados 3x3 mm y espátula de dientes redondos de 15 mm;
- batidor de plástico antirrebote 170x370 mm;
- 2 ventosas dobles.

El kit MaxCase Plus está compuesto por:

- Guía de corte con carro de incisión para cortes rectos de 150/300 cm;
- Pinza tronzadora;
- Esponja diamantada;
- 6 perforadores diamantados para la perforación en húmedo «fresas de taza» (medidas Ø 60 mm, 40 mm, 35 mm, 10 mm, 8 mm y 7 mm);
- espátula de dientes cuadrados 3x3 mm y espátula de dientes redondos de 15 mm;
- batidor de plástico antirrebote 170x370 mm;
- 2 ventosas dobles;
- Bastidor de desplazamiento con ventosa.

Bajo pedido puede suministrarse también el sistema nivelador (bases, cuñas y pinzas para pavimento o revestimiento) especialmente aconsejado para la colocación de las placas **MAXFINE**.



TAGLIO: GUIDA CON INCISORE PER TAGLI LATO 150 CM E LATO 300 CM		
CUTTING: CUTTING GUIDE WITH CUTTING CARRIAGE FOR 150 cm AND 300 cm SIDE CUTS - SCHNITT: FÜHRUNG MIT STECHER FÜR SCHNITTE AN SEITE 150 cm UND AN SEITE 300 cm - COUPE : GUIDE AVEC INCISEUR POUR COUPES CÔTÉ 150 cm ET CÔTÉ 300 cm - CORTE: GUÍA CON CARRO DE INCISIÓN PARA CORTES LADO 150 cm Y LADO 300 cm		
	Descrizione Description - Beschreibung - Description - Descripción	
	Free-cut taglio utile 150 cm Free cut 150 cm Free-cut nutzschritt 150 cm Free-cut coupe utile 150 cm Free-cut corte útil 150 cm	Macchina per taglio lineare Lastra Linear slab cutting machine Maschine für geraden Schnitt der Platte Machine pour coupe linéaire de Dalles Máquina para corte recto Placa
	Free-cut taglio utile 300 cm Free cut 300 cm Free-cut nutzschritt 300 cm Free-cut coupe utile 300 cm Free-cut corte útil 300 cm	
FORATURA: Ø DISPONIBILI		
DRILLING: Ø AVAILABLE - BOHRUNG: VERFÜGBARE Ø - PERÇAGE: Ø DISPONIBLES - PERFORACIÓN: Ø DISPONIBLES		
	Descrizione Description - Beschreibung - Description - Descripción	Ø mm
	Foretto umido Wet bit Nassbohrer Foret à l'eau Broca de perforación en húmedo	60
		40
		35
		10
		8
		7
ATTREZZI		
TOOLS - WERKZEUGE - OUTILS - HERRAMIENTAS		
	Descrizione Description - Beschreibung - Description - Descripción	
	Spatola 28x12 d. tondo 15 imp. gomma 28x12 r. tooth trowel 15 rub. hand Spachtel 28x12 Rund 15 Imp. Gummi Spatule 28 x 12 d. ronde 15 poignée caoutchouc Espátula 28 x 12 diente redondo 15 empuñadura goma	
	Spatola 28x12 dente 3x3 mm gomma Rubber 3x3mm tooth 28 x12 trowel Spachtel 28x12 Zacke 3x3mm Gummi Spatule 28x12 dent 3 x 3 mm caoutchouc Espátula 28 x 12 diente 3 x 3 mm goma	
	Biventosa 90 Dual suction cups 90 Doppelsaugnapf 90 Biventouse 90 Ventosa doble 90	
	Battitore con gomma 140x350 mm 140x350 mm rubber mallet Gummihammer 140x350 mm Batteur avec caoutchouc 140 x 350 mm Batidor con goma 140 x 350 mm	
	Tampone diamantato 55x90 55x90 diamond buffer Diamantkissen 55x90 Tampon diamant 55 x 90 Esponja diamantada 55 x 90	





Il sistema di posa con gancio meccanico di sicurezza a scomparsa su lastra MAXFINE da 6 mm consente di realizzare in totale sicurezza un rivestimento incollato a parete di grande impatto.
Per questo sistema di applicazione, la lastra MAXFINE verrà pre-lavorata in stabilimento, giungendo in cantiere già dotata del gancio meccanico di sicurezza a scomparsa, sigillato sul retro della lastra e provvisto di pellicola di protezione retro lastra.
Strumentazione necessaria

- Telaio di movimentazione a ventosa;
- Collante in polvere a base cementizia a letto pieno di classe "C2E secondo le normative EN 12004 e S1 secondo la normativa EN 12002";
- Spatola a denti tondi 15 mm;
- Spatola denti quadri 3x3 mm;
- Inchiodatrice a gas e relativi chiodi.

INCOLLAGGIO A PARETE

- 1) Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere;
- 2) Collante in polvere a base cementizia a letto pieno di classe "C2E secondo le normative EN 12004 e S1 secondo la normativa EN 12002";
- 3) Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti tondi 15 mm per un'area superiore di 5/10 cm rispetto alle dimensioni della lastra;
- 4) Con lastra in posizione verticale sul telaio di movimentazione, stendere il collante sul retro della lastra con spatola a denti quadri 3x3 mm;
- 5) Per mezzo del telaio di movimentazione in posizione verticale posare la lastra;
- 6) Prima di liberare la lastra dal telaio di movimentazione assicurarsi che il collante ne garantisca la tenuta;
- 7) Per garantire l'incollaggio totale della lastra ed espellere l'aria, battere dal centro verso i bordi con il battitore in plastica antiribalzo;
- 8) Prima di procedere con l'incollaggio della lastra successiva, fissare il gancio meccanico a scomparsa alla parete tramite appositi chiodi (lunghezza 27 mm) per inchiodatrice a gas.

Al fine di garantire la qualità del fissaggio del gancio meccanico si raccomanda l'utilizzo di idonea inchiodatrice a gas in grado di garantire un costante apporto di energia.

The laying system with hidden mechanical safety hook on 6 mm MAXFINE slabs allows the wall covering to be installed in complete safety with a great impact.
For this application system, the MAXFINE slab is pre-processed in the factory, so that it is delivered to the site already equipped with the hidden mechanical safety hook, sealed onto the back of the slab and complete with protective film on the back.

Instruments required

- Handling frame with suction cups;
- Cement-based powder adhesive for full spread, class "C2E according to EN12004 and S1 according to EN12002 standards";
- 15 mm round toothed trowel;
- 3x3 mm square toothed trowel;
- Gas-powered nailing machine and relative nails.

BONDING TO THE WALL

- 1) Ensure that the surface to be covered is solid, flat and free from dust;
- 2) Cement-based powder adhesive for full spread, class "C2E according to EN12004 and S1 according to EN12002 standards";
- 3) Spread the adhesive onto the surface to be covered with a 15 mm round toothed trowel across an area of 5/10 cm more than the dimensions of the slab;
- 4) With the slab in a vertical position on the handling frame, spread the adhesive onto the back of the slab with a 3x3 mm square toothed trowel;
- 5) Using the handling frame in a vertical position lay the slab;
- 6) Before releasing the slab from the handling frame, ensure that the adhesive will hold it in place;
- 7) To guarantee complete bonding of the slab and eliminating any air, tap from the middle towards the edges using the non-bounce plastic mallet;
- 8) Before bonding the next slab, fix the hidden mechanical hook to the wall with the relevant nails (length 27 mm) using the gas-powered nailing machine. In order to guarantee that the mechanical hook is properly fixed, it is recommended to use the suitable gas-powered nailing machine, which can ensure a constant supply of energy.

Das Verlegungssystem mit mechanischem Sicherheitshaken auf MAXFINE - Platten mit 6mm Dicke ermöglicht es, völlig sicher Wandverkleidungen an stark belasteten Wänden anzubringen.

Für dieses Anwendungssystem wird die MAXFINE - Platte im Werk vorgearbeitet und kommt auf die Baustelle bereits mit dem mechanischen Sicherheitshaken, der auf der Rückseite der Platte versiegelt und mit einer Schutzfolie abgedeckt ist.

Notwendige Werkzeugausstattung

- Gestell mit Saugnäpfen,
- Klebstoff in Pulverform, auf Zementbasis im Vollbett der Klasse "C2E laut der Normen EN 12004 und S1 sowie der Norm EN 12002";
- Spachtel mit runden 15mm-Zacken;
- Spachtel mit quadratischen 3x3mm-Zacken;
- Gasbetriebene Nietmaschine und entsprechende Nägel.

AUFRAGEN DES KLEBSTOFFS AN WÄNDEN

- 1) Sicherstellen, dass die zu verlegendende Bodenfläche robust, eben, staub- und fettfrei ist.
- 2) Klebstoff in Pulverform, auf Zementbasis im Vollbett der Klasse "C2E laut der Normen EN 12004 und S1 sowie der Norm EN 12002";
- 3) Den Klebstoff auf die zu verkleidende Fläche, mittels des Spachtels mit runden 15 mm-Zacken, auftragen, auf eine Fläche, die 5/10 cm größer ist als die der Platte selbst;
- 4) Die Platte mit dem Gestell mit Saugnäpfen in senkrechte Position bringen und den Klebstoff, mittels des Spachtels mit quadratischen 3x3mm-Zacken, auf die Unterseite auftragen;
- 5) Mittels des Gestells mit Saugnäpfen in senkrechter Position die Platte an die Wand anbringen;
- 6) Bevor die Platte vom Gestell heruntergenommen wird, sicherstellen, dass der Klebstoff hält;
- 7) Um das vollständige Anhaften der Platte und das Ausstoßen von Luftblasen zu garantieren, von der Mitte in Richtung Ränder mit dem prallfesten Kunststoffhammer klopfen;
- 8) Bevor mit dem Verkleben der nächsten Platte begonnen wird, den verdeckten mechanischen Sicherheitshaken mittels geeigneter Nägel (Länge 27mm), mit der gasbetriebenen Nietmaschine, an den Wänden fixieren.

Um schließlich die Qualität der Fixierung des mechanischen Hackens zu garantieren, empfiehlt sich der Gebrauch geeigneter gasbetriebener Nietmaschinen, die fähig sind, eine stetige Energiezufuhr zu gewährleisten

Le système de pose avec crochet mécanique de sûreté escamotable sur des dalles MAXFINE de 6 mm permet de réaliser en toute sécurité un revêtement mural de grand impact.

Pour ce système d'application, la dalle MAXFINE sera préalablement travaillée à l'usine et arrivera sur le chantier déjà dotée de son crochet mécanique de sûreté escamotable, scellé au dos de la dalle et recouvert d'une pellicule de protection.

Outils nécessaires

- Châssis de manutention à ventouse
- Ciment-colle en poudre à lit plein classe C2E selon les EN 12004 et S1 selon l'EN 12002
- Spatule à dents rondes 15 mm
- Spatule à dents carrées 3x3 mm
- Cloueuse à gaz + clous.

ENCOLLAGE MURAL

- 1) Assurez-vous que la surface à revêtir est consistante, plane et dépourvue de poussière
- 2) Ciment-colle en poudre à lit plein classe C2E selon les EN 12004 et S1 selon l'EN 12002
- 3) Étalez la colle sur la surface à revêtir à l'aide d'une spatule à dents rondes 15 mm, en débordant de la dalle de 5/10 cm.
- 4) En tenant la dalle à la verticale sur le châssis de manutention, étalez la colle à l'aide de la spatule à dents carrées 3x3 mm au dos de la dalle.
- 5) Mettez le châssis de manutention à la verticale et posez la dalle.
- 6) Avant de libérer la dalle du châssis de manutention, vérifiez si la colle tient bien.
- 7) Pour garantir un encollage uniforme de la dalle et chasser l'air, battez du centre vers les bords à l'aide du batteur en plastique anti-rebond.
- 8) Avant d'encoller la dalle suivante, fixez le crochet mécanique escamotable sur le mur au moyen de clous spéciaux (L.27 mm) pour cloueuse à gaz. Afin de garantir la qualité de la fixation du crochet mécanique, il est recommandé d'utiliser une cloueuse à gaz appropriée, capable de garantir un apport constant d'énergie.

El sistema de colocación con gancho mecánico de seguridad oculto en placas MAXFINE de 6 mm permite realizar con total seguridad un revestimiento encolado a la pared de gran impacto.

Para este sistema de aplicación, la placa MAXFINE se trabajará siempre en la fábrica y se enviará a la obra dotada del gancho mecánico de seguridad oculto, sellado en el dorso de la placa y provisto de película de protección.

Equipo necesario

- Bastidor de desplazamiento con ventosa;
- Cola en polvo a base de cemento de cobertura completa de clase "C2E según las normativas EN 12004 y S1 según la normativa EN 12002";
- Espátula de dientes redondos 15 mm;
- Espátula de dientes cuadrados 3x3 mm;
- Enclavadora a gas y respectivos clavos.

ENCOLADO A LA PARED

- 1) Asegúrese de que la superficie que se desea revestir sea consistente y plana, y de que esté libre de polvo;
- 2) Cola en polvo a base de cemento de cobertura completa de clase "C2E según las normativas EN 12004 y S1 según la normativa EN 12002";
- 3) Extender la cola sobre la superficie a revestir con una espátula con dientes redondos de 15 mm en un área 5/10 cm superior a las medidas de la placa;
- 4) Con la placa en posición vertical sobre el bastidor de desplazamiento, extender la cola en el dorso de la placa utilizando una espátula de dientes cuadrados 3x3 mm;
- 5) Por medio del bastidor de desplazamiento en posición vertical colocar la placa;
- 6) Antes de liberar la placa del bastidor de desplazamiento, asegurarse de que la cola garantice su fijación;
- 7) Para garantizar el encolado total de la placa y expeler el aire, dar ligeros golpes desde el centro hacia los bordes con el batidor de plástico antirrebote;
- 8) Antes de pasar a encollar la placa siguiente, fijar el gancho mecánico oculto a la pared utilizando clavos adecuados (de 27 mm de longitud) para enclavadora a gas. Para garantizar la calidad de la fijación del gancho mecánico se aconseja utilizar una enclavadora a gas adecuada, capaz de proporcionar un suministro constante de energía.



PULIZIA E MANUTENZIONE:

Premessa

Tutti i materiali FMG sono di facile pulizia e di semplice manutenzione. Una pulizia adeguata ne valorizza le caratteristiche estetiche donando ad ogni pavimento un'eccezionale brillantezza.

Pulizia iniziale:

È di basilare importanza e deve essere effettuata immediatamente dopo la posa, per eliminare completamente i residui cementizi derivanti dalle malte, i residui di collanti e i residui epossidici che possono provenire dalle fughe.

Viene consigliato l'uso di un prodotto acido, tipo FMG CLEAN a concentrazione 1:1.

Strofinare energeticamente e, dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua pulita, per asportare tutte le tracce del detergente utilizzato.

Queste operazioni sono indispensabili per tutte le collezioni FMG.

Manutenzione e cura:

Grazie al procedimento produttivo impiegato (alte temperature di cottura, materie prime di qualità e processo di sinterizzazione) la superficie dei materiali FMG è praticamente impermeabile (assorbimento d'acqua minimo).

Pertanto anche la sporcizia non può penetrare ma deve soltanto essere asportata dalla superficie del materiale. In questa operazione si consiglia di utilizzare detergenti contenenti cera o prodotti ceranti onde evitare la formazione di strati untuosi; per la scelta del detergente più appropriato, fare riferimento ai capitoli seguenti.

Consigli generali:

Per grandi superfici soggette a carichi di sporco notevoli, quali aeroporti, ospedali, supermercati e luoghi pubblici ad alta intensità di traffico, si rendono indispensabili macchine per la pulizia con aspirazione dei liquidi di lavaggio.

Ciò permetterà di ottenere non solo una pulizia profonda ma anche l'asportazione dei liquidi contenenti la sporcizia: in tal modo viene evitata la formazione di patine o pellicole altrimenti molto difficili da asportare.

Al fine di preservare le superfici dallo sporco e dalle lavorazioni di cantiere, a posa terminata le pavimentazioni, in particolar modo quelle realizzate con materiali levigati, devono essere adeguatamente protette con trucioli o altri materiali idonei.

In tal modo sarà possibile evitare danneggiamenti provocati da lavorazioni successive.

Sui materiali FMG possono essere utilizzati tutti i detergenti esistenti sul mercato alla concentrazione indicata; è escluso l'acido fluoridrico (HF) e tutti i suoi composti, come da norma UNI-EN 176. La concentrazione del detergente deve essere sempre la più bassa possibile, sia per contenere i costi che per velocizzare la manutenzione.

Per pavimenti sovraccaricati si consigliano prodotti lucidati o levigati in formati grandi in modo da effettuare operazioni di manutenzione a secco, o con un minimo utilizzo di liquidi.

Una volta ultimata la posa in opera è necessario effettuare una pulizia iniziale approfondita della pavimentazione con prodotti idonei.

Detergenti:

Indispensabili per preparare perfettamente la base nella posa su vecchio pavimento (FMG Neat), o per rimuovere ogni traccia di lavorazione dai materiali posati (FMG Clean).

Materiali naturali:

Per questi materiali, dopo aver effettuato le operazioni specificate nella sezione "Pulizia iniziale" è sufficiente una normale manutenzione con una soluzione acuosa contenente piccole percentuali di un detergente alcalino, tipo FMG NEAT o Cif.

Per questi tipi di superficie è consigliabile eseguire un trattamento impermeabilizzante: non essendoci alcuna porosità, l'impermeabilizzazione si depositerebbe soltanto sulla superficie in modo disomogeneo causando così effetti estetici disarmonici.

CLEANING AND MAINTAINANCE:**Introduction:**

All FMG materials are easy to clean and maintain. Regular cleaning highlights the aesthetic features of the material and gives the floor an exceptional shine.

Initial cleaning:

The initial cleaning done immediately after the flooring laid is of essential importance for removing all mortar, adhesives and epoxy residues that may be left in the joints. In this initial phase, we recommend that you use an acid product such as FMG CLEAN, in a 1:1 concentration.

Rub energetically to obtain the maximum cleaning. After washing the floor, which is just as important, rinse thoroughly with plenty of water to remove all traces of the detergent used. These steps are recommended for all FMG collections.

Maintenance and care:

Thanks to the characteristics of the production process (high firing temperature, raw materials of great quality, sinterizing process), the surface of FMG material is waterproof (the water absorption is minimum). Therefore the dirt cannot penetrate but it is necessary to remove it from the surface. For this procedure do not use detergents containing waxes or waxing products, in order to avoid the forming of greasy layers; for choosing the most appropriate detergent refer to the following chapters. After the installation of floors,

particularly of those made with polished materials, the surfaces should be adequately protected with particle board or other suitable materials in order to protect them from dirt and on-site processing. This prevents damage caused by subsequent processing

General recommendations:

For commercial and heavily used surface areas such as airports, hospitals, supermarkets, and any public spaces with heavy foottraffic which are thus subject to considerable soiling, it is necessary to use automatic cleaning machines with suction of the washing liquids. This allows not only deep cleaning, but also the continuous removal of liquids containing substances that cause soiling, thus preventing the formation of films which are very difficult to remove. Any detergent on the market can be used in the desired concentration for cleaning the high technology sinterized FMG products, with the exception of HYDROFLUORIC acid (HF) or its compounds, according to UNI-EN 176 standards. In order to keep costs limited and speed up maintenance operations, the concentration of the detergent must always be as low as possible. For raised floors we suggest to choose bright or polished surfaces in large sizes: these materials can be dry cleaned or with the minimum use of liquids. After the floor is laid it is necessary to make a very accurate initial cleaning with proper products.

Detergents:

The detergents are essential when laying new materials on old floors and for preparing the support surface perfectly (FMG Neat) as well as after installation to remove all traces of cement, adhesive or sealant from the newly laid materials (FMG Clean). Use FMG Mineral to protect polished porcelain stoneware, to facilitate the removal of dirt.

Matt materials:

For these materials, after completing the steps described in the section "Initial Cleaning", you only need to clean the floor with hot water containing small quantities of an alkaline detergent such as FMG NEAT or Cif. On these types of surface it is not advisable to apply a waterproofing product: the absence of porosity causes the waterproofing agent to deposit on the surface in an uneven way and to have unpleasant aesthetic effects.

EINIGUNG UND PFLEGE:**Einleitung:**

Alle FMG Materialien sind einfach zu reinigen und pflegeleicht. Eine angemessene Reinigung wertet die ästhetischen Eigenschaften auf und verleiht jedem Boden einen außergewöhnlichen Glanz.

Erste Reinigung:

Von entscheidender Bedeutung ist die Anfangsreinigung, die direkt nach dem Verlegen zu erfolgen hat, um aus dem Mörtel stammende Zementrückstände, Kleberückstände sowie Epoxydrückstände der Fugen vollständig zu beseitigen. In dieser Phase wird die Verwendung eines säurehaltigen Produktes empfohlen zum Beispiel FMG CLEAN in einer Konzentration von 1:1. Für eine gründliche Reinigung muß kräftig gescheuert werden. Nach der Reinigung ist das Spülen mit reichlich Wasser ebenfalls von großer Wichtigkeit, um alle Spuren des verwendeten Reinigungsmittels zu entfernen. Diese Arbeitsgänge sind für alle Kollektionen unverzichtbar.

Wartung und pflege:

Dank des angewandten Produktionsverfahrens (hohe Brenn-temperatur, qualitativ hochwertiges Rohmaterial und Sinterung) ist die Oberfläche der FMG Materialien praktisch völlig wasserabweisend (minimale Feuchtigkeitsaufnahme). Daher kann Schmutz auch nicht in die Oberfläche eindringen, sondern muß nur von der Oberfläche entfernt werden.

Es ist davon abzuraten, dafür wachshaltige Reinigungsmittel oder Produkte zum Einwachsen zu verwenden, um die Bildung von öligigen Schichten zu vermeiden.

In den nachfolgenden Abschnitten wird näher auf die Auswahl der geeigneten Reinigungsmittel eingegangen. Um die Oberflächen vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch Bauarbeiten zu schützen, müssen die Bodenbeläge, insbesondere die aus geschliffenen Materialien, nach der Verlegung entsprechend mit Spanplatten oder anderen geeigneten Materialien abgedeckt werden. Auf diese Weise können Beschädigungen durch spätere Arbeiten vermieden werden.

Allgemeine Hinweise:

Für grosse, bedeutende Oberflächen wie Flughäfen, Krankenhäuser, Supermärkte und andere öffentliche Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen, die daher auch einer starken Verschmutzung ausgesetzt sind, ist der Einsatz von automatischen Reinigungsmaschinen mit Absaugung der Reinigungsflüssigkeit unverzichtbar, da sie nicht nur eine tiefe Reinigung erlauben, sondern auch ständig die Flüssigkeit mit dem Schmutz entfernen und so die Bildung von eventuellen Schmutz-oder Schmierfilmen vermeiden, die immer schwer zu entfernen sind.

Auf den FMG Materialien, können alle auf dem Markt befindlichen Reinigungsmittel in der gewünschten Konzentration verwendet werden, mit Ausnahme von Flusssäure (HF) oder ähnlichen Produkten, gemäß UNI-EN 176.

Die Konzentration des Reinigungsmittels muss aus Gründen der Kosten und der Schnelligkeit der Reinigung stets so gering wie möglich sein. Für die Doppelböden werden grossen Formate in glänzender oder geschliffener Ausführung empfohlen, so, dass eine trockene oder leicht feuchte Pflege ausreichend ist. Nach Abschluss der Verlegearbeit ist es notwendig, mit geeigneten Reinigungsmitteln eine gründliche Anfangsreinigung des Fußbodens durchzuführen.

Reinigungsmittel:

Die Reinigungsmittel sind unabkömmlich, sowohl wenn Sie das Material auf einem alten Bodenbelag verlegen wollen um den Untergrund vorzubereiten (FMG Neat), als auch um jede Spur von Zement, Kleber oder Fugenmörtel auf dem verlegten Material zu entfernen (FMG Clean). Verwenden Sie FMG Mineral für die Imprägnierung und die Reinigung des polierten Feinsteinzeugs.

Matt Materialien:

Für diese Materialien ist, nachdem die im Kapitel "Anfangsreinigung" dargelegten Schritte durchgeführt wurden, eine gewöhnliche Wartung mit einer wässrigen Lösung, die einen kleinen Anteil alkalisches Reinigungsmittels (zum Beispiel FMG NEAT oder Viss) enthält, notwendig. Für diese Arten von Oberfläche ist von einer Wasserfestigkeitsbehandlung abzuraten; da die Oberflächen nicht porös sind, würde eine Wasserfestigkeitsbehandlung nur zu ungleichmässigen Ablagerungen auf der Oberfläche und damit zu einem optisch disharmonischen Eindruck führen.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Avant-propos Tous les matériaux FMG sont faciles à nettoyer et à entretenir. Un nettoyage adéquat met en relief les caractéristiques esthétiques, conférant à chaque sol un éclat particulier.

Nettoyage initial

Le nettoyage initial est d'une importance fondamentale et doit s'effectuer immédiatement après la pose pour éliminer totalement les résidus de ciment des mortiers, les résidus de colle et les résidus epoxy provenant des joints. Nous conseillons dans cette phase d'utiliser un produit acide, du type FMG CLEAN concentré à 1:1. Frotter énergiquement pour obtenir un nettoyage parfait. Après le lavage, il est également important de rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer toutes les traces du détergent utilisé. Ces opérations sont indispensables pour toutes les collections de FMG.

Entretien et soin

Grâce aux caractéristiques du procédé de production (hautes températures de cuisson, matières premières de qualité et procédé de grésage) la surface des matériaux FMG est pratiquement imperméable (l'absorption d'eau est minimum). Cela signifie que la saleté ne peut pas pénétrer mais doit seulement être retirée de la surface du matériau. Pour cette opération on déconseille l'utilisation des détergents contenant de la cire ou des produits de cirage afin d'éviter la formation de couches de graisse ; pour le choix du détergent le plus approprié, lisez les chapitres suivants. Après avoir achevé la pose des sols, notamment ceux réalisés avec des matériaux polis, appliquer des panneaux de particules ou autres matériaux adéquats pour protéger comme il se doit les surfaces contre la saleté et les résidus de chantier. Il sera ainsi possible d'éviter que les opérations suivantes n'abîment le carrelage.

Conseils généraux

Pour les grandes et importantes surfaces comme les aéroports, les hopitaux, les supermarchés et les lieux publics à circulation très intense et qui par conséquent se salissent beaucoup, il est indispensable d'utiliser des machines automatiques de nettoyage qui aspirent les liquides de lavage. Vous obtiendrez non seulement un nettoyage profond mais vous éliminerez en permanence les liquides contenant les matériaux responsables de saleté et vous éviterez la formation de patine ou de pellicule qui sont toujours très difficiles à éliminer. Vous pouvez utiliser sur les matériaux FMG, produits de haute technologie et grésage, tous les détergents que propose le marché, à la concentration souhaitée, excepté l'acide fluorhydrique (HF) et ses composants, suivant les normes UNIEN 176. La concentration du détergent doit toujours être la plus faible possible pour réduire le coût et activer l'entretien. Pour les faux-planchers nous conseillons, dans les grands formats, les produits lustrés ou polis. En effet, nous recommandons un entretien à sec, ou avec un minimum de liquide. Quand la pose est terminée, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage initial très approfondi avec les produits appropriés.

Les détergents

Les détergents vous seront indispensables aussi bien lorsque vous voudrez poser les carreaux sur un vieux sol, pour préparer une base parfaite (FMG Neat), que pour éliminer des carreaux posés toute trace de ciment, colle ou produit de jointoiement (FMG Clean). Utilisez FMG Mineral pour la protection et le nettoyage du grès cérame poli.

Materiaux non polis

Après avoir effectué les opérations décrites plus haut, un entretien normal suffit à ces matériaux, avec une solution aqueuse contenant un faible pourcentage de détergent alcalin, type FMG NET ou Cif, pour ces types de surface ni est pas conseillable de faire un traitement imperméabilisant : vu qu'ils ne sont pas poreuses l'agent imperméabilisant restera sur la surface et causera des effets esthétiques non arméniques.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**Premisa**

Todos los materiales FMG son de fácil limpieza y mantenimiento. Una limpieza adecuada valoriza las características estéticas, brindando a cada pavimento un brillo excepcional.

Limpieza inicial

Es de suma importancia y se debe realizar inmediatamente después de la colocación para eliminar por completo los residuos de cemento derivados de la argamasa, los residuos de adhesivos y los residuos de epoxi que pueden derivar de las juntas. Se aconseja usar un producto ácido, del tipo de FMG CLEAN, con dilución 1:1. Limpiar frotando energicamente y despues enjuagar con abundante agua para eliminar totalmente los restos del detergente utilizado. Estas operaciones son indispensables para todas las colecciones de FMG.

Mantenimiento y cuidado

Gracias al procedimiento de fabricación empleado (a altas temperaturas de cocción, materias primas de calidad y proceso de sinterización), la superficie de los materiales FMG es prácticamente impermeable (mínima absorción de agua).

Por lo tanto, tampoco puede penetrar la suciedad, sólo se debe eliminar de la superficie del material. En esta operación, no se aconseja el uso de detergentes cuya composición contiene

ceras o productos de encerado para evitar la formación de capas untuosas. Para elegir el detergente más apropiado, consultar los capítulos siguientes.

Consejos generales

Para grandes superficies como aeropuertos, hospitales, supermercados y lugares públicos de tráfico elevado y superficies sujetas a abundante suciedad, es indispensable utilizar aspiradoras de líquido de lavado. De esta forma, se obtendrá no sólo una limpieza profunda, sino también la eliminación de los líquidos que contienen la suciedad, y así se evitara la formacion de patinas o películas que, de otro modo, serían muy difíciles de eliminar. Sobre los materiales FMG, se pueden utilizar todos los detergentes existentes en el mercado diluidos correctamente. Se excluye el uso de ácido fluorídrico (HF) y todos sus compuestos, como se indica en la norma UNI-EN 176. La concentración del detergente debe ser siempre la más baja posible, ya sea para reducir costos como para agilizar el mantenimiento. Para los pavimentos sobrelevados, se aconseja utilizar productos brillantes o pulidos en formatos grandes, de manera de efectuar operaciones de mantenimiento en seco o con un uso mínimo de líquidos. Una vez finalizada la colocación, es necesario efectuar una limpieza inicial profunda de los pavimentos con productos idóneos, como se indica en la tabla. Prestar mucha atención a la elección de los selladores para las juntas.

Detergentes

Para estos materiales, luego de haber realizado las operaciones especificadas en la sección "Limpieza inicial", es suficiente llevar a cabo un mantenimiento normal con una solución acuosa con un pequeño porcentaje de un detergente alcalino, del tipo de FMG NEAT o Cif.

En estos tipos de superficies, no se aconseja realizar un tratamiento impermeabilizante, ya que al no haber ninguna porosidad, la impermeabilización se depositaría sólo sobre la superficie en forma irregular, causando de este modo efectos estéticos no armónicos.

Materiales naturales

Para estos materiales, luego de haber realizado las operaciones especificadas en la sección "Limpieza inicial", es suficiente llevar a cabo un mantenimiento normal con una solución acuosa con un pequeño porcentaje de un detergente alcalino, del tipo de FMG NEAT o Cif.

En estos tipos de superficies, no se aconseja realizar un tratamiento impermeabilizante, ya que al no haber ninguna porosidad, la impermeabilización se depositaría sólo sobre la superficie en forma irregular, causando de este modo efectos estéticos no armónicos.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES. CARACTERISTIQUES TECNIQUES. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

IDONEITÀ ADESIVI PER LA POSA DI LASTRE MXF A BASSO SPESSORE																
				INTERNO								ESTERNO				
PRODOTTO	LATTICE	CLASSIFICAZIONE		PAVIMENTO				MURI				PAVIMENTO		MURI		
				MASSETTO IN CEMENTO E IN CALCESTRUZO	MASSETTI IN ANIDRITE	MASSETTI RISCALDANTI	VECCHIE CERAMICHE, MARMETTE O MATERIALE LAPIDEO	PAVIMENTI IN PVC, LINOLEUM O VINILICI	INTONACO CEMENTIZIO, CALCESTRUZZO	INTONACO IN GESSO	CARTONGESSO PANNELLI IN FIBROCENTRATO	VECCHIE CERAMICHE	MASSETTO CEMENTIZIO CALCESTRUZZO	VECCHIE CERAMICHE, MARMETTE O MATERIALE LAPIDEO	INTONACO CEMENTIZIO, CALCESTRUZZO	
CM ²																
TECHNOS +	TC - LAX	C2	-	S1	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNOS +	TC LASIC	C2	-	S2	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNO - XL	TC - LAX	C2	TE	S1	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNO - XL	TC LASIC	C2	T	S2	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNOLA	TC - LAX	C2	TE	S1	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNOLA	TC LASIC	C2	TE	S2	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNODE	-	C2	TE	S1	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNORAP 2	-	C2	FT	S1	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
ALL 9000	-	C2	T	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable*	IDONEO Suitable	IDONEO Suitable	-	IDONEO Suitable
TECHNOSTAR/HD	-	C2	TE	S1	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	≤ 5000	-	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	-	≤ 5000	-	-
AIR-ONE	-	C2	TE	S1	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	≤ 5000	-	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	-	≤ 5000	-	-
AIRES	-	C2	TE	S2	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	≤ 5000	-	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	-	≤ 5000	-	-
TECHNOMAX S1	-	C2	E (G)	S1	≤ 10000	≤ 10000*	≤ 5000	≤ 5000	-	-	-	-	-	≤ 5000	-	-

*DOPO UTILIZZO DI "PRIMER T"

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	VALORE MAXIMUM FMG MAXIMUM VALUE	ASTM STANDARD OF TEST	ASTM INDUSTRY STANDARDS	ASTM FMG RESULTS (as tested by Smith Emery laboratory)	
 Dimensioni Sizes	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width Spessore Thickness Rettolinea spigoli Linearity of edges Ortogonalità Orthogonality Wedgeing Wedging Planarità Planarity	± 0,6% max ± 5% max ± 3% ± 0,5% max ± 0,6% max ± 1 mm ± 0,5% max	± 0,6 mm ± 5 mm ± 0,5 mm - ± 1 mm ± 0,2%	ASTM C-499	Average facial dimension < 1,5% Wedging ±1% Range of thickness (inch.) < 0,04%	0,15% 0,014%
 Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≥ 0,06% *	ASTM C-373	Tile shall be impervious	< 0,05%	
 Resistenza alla flessione Flexion resistance	ISO 10545.4	Modulo di rottura Modulus ≥ 35 N/mm ²	53 N/mm ²				
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545.6	Volume ≤ 175 mm ³	≥ 142 mm ³	ASTM C-501	≥ 100	217	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion	ISO 10545.8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6 MK ⁻¹	ASTM C-1028	Meets or exceeds requirements (Please ask for individual test reports)		
 Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface	Non gelive Frost-proof	ASTM C-1026	No sample must show alterations to surface	Resistant	
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	ISO 10545.13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco Chimico Must not produce noticeable signs of chemical attack	Non attaccate Not attacked	ASTM C-650 ASTM C-648	To 10% HCl Acid No sample must show visible signs of chemical attack to 10% KOH Alkali 250 PSI or greater	Unaffected	
 Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545.14	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) Stains removed by hot running water (without detergent)	1 < X < 5				
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples				
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available	R9 Superficie prelevigata Pre-polished surface				
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction 0,40 ≤ μ ≤ 0,74	>0,40 Superficie prelevigata Pre-polished surface				
 Resistenza al fuoco Fire resistance	96/603/CE	A1					

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI® Certificazioni Certifications



conforme à
HQE®

Project:
FMG MKTG DEPT.
OMNIADVERT SpA

Printing:
Golinelli Industrie Grafiche S.p.A.

PC0204 3/14



Divisione FMG

Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 862452
www.irisfmg.com





Divisione FMG
Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 862452
www.irisfmg.com